2425-2426_71730v01_SKY_76x265_Manual_Manual 26.11.12 16:

Skymaster®

2425 · 2426

4in1/8in1 Universal Fernbedienung
Steuert bis zu 4/8 Geräte (z.B. Fernsehgerät, Sat-/Kabel-/DVB-T-Receiver, Blu-ray-/DVD-/CD-Player, Videorecorder)

Télécommande universelle 4 en 1 / 8 en 1
Commande possible de 4/8 appareils (par ex. téléviseur, récepteur Sat/câble/DVB-T, lecteur Blu-ray/DVD/CD, enregistreur vidéo)

4in1/8in1 Universal remote control
Controls up to 4/8 devices (e.g. TV, SAT/Cable/DVB-T receiver, Blu-ray/DVD/CD player, video recorder)

Mando a distancia universal 4en1/8en1
Controla hasta 4/8 dispositivos (p. ej. televisor, receptor satélite/cable/DVB-T, reproductor de Blu-ray/DVD/CD, grabador de vídeo)

Universele 4-in-1 / 8-in-1 afstandsbediening
Stuurt tot 4/8 apparaten aan (bijv. tv-toestel, sat-/kabel-/DVB-T-receiver, Blu-ray-/DVD-/CD-speler, videorecorder)

Telecomando universale 4 in 1 / 8 in 1
Gestione di un massimo di 4 / 8 apparecchi (ad esempio televisione, ricevitore satellitare / via cavo / DVB-T, lettore Blu-ray, lettore DVD, lettore CD, videoregistratore)

4'ü 1/8'i 1 arada üniversal uzaktan kumanda
4/8 cihaza kadar kumanda eder (örn. televizyon, uydu/kablo/DVB-T alıcısı, Blu-ray/DVD/CD çalar, video kayıt cihazı)

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania 4 w 1 / 8 w 1
Steruje 4/8 urządzeniami (np. odbiornikiem telewizyjnym, odbiornikiem Sat / kablowym / DVB-T, odtwarzaczem Blu-ray/DVD/CD, magnetowidem)

Telecomanda universală 4in1/8in1
Controlează până la 4/8 aparate (de ex. televizor, receiver satelit/cablu/DVB-T, Blu-ray-/DVD-/CD-Player, videorecorder)

Универсальный пульт дистанционного управления 4-в-1/8-в-1
Позволяет управлять до 4/8 устройствами (например, телевизором, ресивером спутникового/кабельного/DVB-телевидения, Blu-ray-/DVD-/CD-проигрывателем, видеорекордером)

Універсальний пульт дистанційного керування 4 в 1/8 в 1
Керування 4/8 приладами (напр. телевізор, ресивер для супутникового, кабельного або DVB-Ţ Blu-ray-/DVD-/CD-плеєр, відеомагнітофон)

D

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch der Fernbedienung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen oder die Weitergabe an Dritte auf.

Allgemeine Informationen
Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung selbst zu reparieren. Setzen Sie Ihre Fernbedienung keinem Staub, intensiver Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen oder mechanischen Erschütterungen aus.

Batteriehinweise
Halten Sie Batterien von Kindern fern. Falls eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien ein. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen. Vermischen Sie die Batterietypen nicht. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/–).

ACHTUNG!
Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr! Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Setzen Sie das Gerät daher keinen starken Hitzequellen aus.
Schließen Sie Batterien nicht kurz. Werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus. Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!

Reinigung
Fernbedienung nur mit einem trockenen Tuch abwischen, keine ätzenden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden!

Einlegen der Batterien
So legen Sie 2 AAA Alkali-Batterien ein:
1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Setzen Sie die Batterien entsprechend der auf der Innenseite des Fachs abgebildeten Polung (+/–) ein.
3. Legen Sie die Batterien ein.
4. Schließen Sie die Abdeckung wieder.

Bedienungsanleitung

Programmierung über Codes
1. Das gewünschte Gerät einschalten (z.B. SAT).
2. Den Code für den Hersteller Ihres Gerätes aus der Codeliste suchen.
3. Den Knopf für das gewünschte Gerät (z.B. SAT) etwa 3 Sekunden gedrückt halten bis die LED in der weißen Taste aufleuchtet.
4. Den 4 stelligen Code innerhalb von 10 Sekunden eingeben.
5. Wenn die LED erlischt, hat die Fernbedienung die Codeeingabe akzeptiert. Wenn die LED blinkt, müssen sie den Vorgang 3 bis 4 wiederholen. Überprüfen sie auch nochmals den 4-stelligen Gerätecode.
6. Probieren sie die Tasten der Fernbedienung aus. Sollten nicht die gewünschten Funktionen aufgerufen werden, wiederholen sie die Schritte 3 bis 4 mit einem anderen Code aus der Liste Ihres Herstellers. Dies müssen sie gegebenenfalls mehrmals wiederholen bis sie den besten Code gefunden haben. Möglicherweise finden Sie einige Funktionen auf für Sie ungewohnten Tasten wieder, bitte prüfen Sie auch diese Möglichkeit. Eine Universal-Fernbedienung kann in einzelnen Fällen die Originalbedienung nicht vollständig ersetzten.
7. Die Programmierfunktion wird automatisch nach 10 Sekunden oder durch drücken des Geräteknopfes beendet.

Programmierung durch automatische Suche
1. Das gewünschte Gerät einschalten.
2. Die Fernbedienung in Richtung des Gerätes halten und die Taste für das gewünschte Gerät TV SAT DVD AUX solange drücken, bis die LED in der weißen Taste anfängt zu blinken.
3. Jetzt ist die Funktion Lautstärke erhöhen aktiviert. Sobald die Lautstärke sich erhöht, hat die Fernbedienung einen passenden Code gefunden. Jetzt drücken sie bitte wieder die Gerätetaste um den Suchlauf zu stoppen.
4. Sollte es sich bei Ihrem Gerät um einen CD/DVD Player, Tuner, oder Verstärker handeln, wird die Suchfunktion Ihr Gerät ausschalten. Wenn Ihr Gerät ausgeschaltet wird, stoppen sie die Suchfunktion auch über wiederholten Druck der Gerätetaste.
5. Überprüfen sie die Tasten der Fernbedienung auf die richtige Funktion. Wenn viele Tasten nicht funktionieren, ist der Code nicht vollständig kompatibel mit Ihrem Endgerät und wir bitten sie die Schritte 2 bis 4 nochmal durchzuführen. Wenn die Tasten funktionieren, können sie die Suche beenden indem sie die Taste Ihres programmierten Endgeräts nochmals drücken.
6. Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern.

Programmierung der Macro Funktion
Mit der Macrofunktion können sie mehrere Geräte oder Bedienungsschritte auf eine der beiden Macrotasten M 1 oder M 2 programmieren.
1. Drücken und halten sie die Gerätetaste und drücken gleichzeitig die Macrotaste. Wenn die LED leuchtet ist die Macro Programmierung aktiviert.
2. Geben sie jetzt einfach bis zu 10 Bedienschritte über die Tasten ein, die sie auf dieser Taste haben möchten. Drücken sie anschliessend nochmals die Macro Taste um die Programmierung zu beenden. Dies wird durch das Erlöschen der LED gekennzeichnet.

ALL OFF-Taste ALL OFF
Diese Funktion schaltet alle in der Fernbedienung programmierten Geräte mit einem Tastendruck aus, sie kann auch zu gleichzeitigen Einschalten aller Geräte benutzt werden. Die LED blinkt dabei solange, bis alle Codes gesendet sind.

Reset-Funktion
Zum Löschen aller programmierten Gerätecodes drücken Sie die Gerätetaste TV und gleichzeitig die Taste 0 bis die LED 3x blinkt. Alle Codes sind jetzt gelöscht und die Fernbedienung befindet sich im Auslieferzustand.

2425-2426_71730v01_SKY_76x265_Manual_Manual 26.11.12 16:

F

Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la télécommande. Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement ou de le transmettre à des tiers.

Informations générales
N'essayez pas de réparer vous-même la télécommande. Votre télécommande doit être à l'abri de la poussière, du rayonnement intense du soleil, de l'humidité, des températures élevées ou des chocs mécaniques.

Remarques relatives aux piles
Les piles doivent être conservées hors de portée des enfants. Si une pile a été avalée, consultez immédiatement un médecin. Lors de l'insertion des piles, vérifiez que les contacts de l'appareil et des piles sont propres et nettoyez-les si nécessaire. En principe, insérez uniquement des piles neuves. N'utilisez jamais d'anciennes et de nouvelles piles ensemble. Ne mélangez pas les types de pile. Pour l'insertion des piles, tenez compte de la polarité (+/–).

ATTENTION !
Un remplacement incorrect des piles entraîne un risque d'explosion !
N'essayez jamais de recharger des piles. Un risque d'explosion en résulterait !
Stockez les piles dans un lieu frais et sec. Une forte chaleur directe risque d'endommager les piles. Par conséquent, l'appareil ne doit pas être exposé à d'importantes sources de chaleur.
Ne court-circuitez pas les piles. Ne jetez pas les piles dans le feu.
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles. Retirez immédiatement de l'appareil les piles qui coulent. Des brûlures dues à l'acide risqueraient de se produire !

Nettoyage
Essuyez la télécommande uniquement avec un chiffon sec, sans utiliser de produits d'entretien corrosif ou agressif !

Insertion des piles
Insérez des piles alcalines AAA :
1. Ouvrez le couvercle du compartiment pour piles à l'arrière de la télécommande.
2. Insérez les piles conformément à la polarité représentée à l'intérieur du compartiment (+/–).
3. Insérez les piles.
4. Refermez le couvercle.

Instructions d'opération

Programmation avec les codes
1. Mettez en service l'appareil souhaité (par ex. SAT).
2. Recherchez le code du fabricant de votre appareil dans la liste de codes.
3. Maintenez le bouton de l'appareil souhaité (par ex. SAT) appuyé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la DEL du bouton blanc s'allume.
4. Dans les 10 secondes qui suivent, saisissez le code à 4 chiffres.
5. La DEL s'éteint lorsque le code saisi est accepté par la télécommande. Si la DEL clignote, les étapes 3 à 4 doivent être répétées. Vérifiez de nouveau le code de l'appareil à 4 chiffres.
6. Testez les touches de la télécommande. Si les fonctions affichées ne correspondent pas à celles souhaitées, répétez les étapes 3 à 4 avec un autre code de la liste du fabricant. Vous devez éventuellement répéter plusieurs fois cette opération jusqu'à ce que le meilleur code soit trouvé. Il se peut que certaines fonctions se trouvent sur des touches qui ne vous sont pas familières. Vérifiez également cette possibilité. Dans certains cas, une télécommande universelle ne remplace pas complètement la télécommande d'origine.
7. La fonction de programmation est automatiquement quittée dans un délai de 10 secondes ou en appuyant sur le bouton de l'appareil.

Programmation avec la recherche automatique
1. Mettez en service l'appareil souhaité.
2. Maintenez la télécommande en direction de l'appareil et appuyez sur la touche correspondant à l'appareil TV SAT DVD AUX souhaité jusqu'à ce que la DEL de la touche blanche commence à clignoter.
3. La fonction d'augmentation du volume est à présent activée. Dès que le volume est augmenté, la télécommande a trouvé un code adapté. Appuyez de nouveau sur la touche de l'appareil pour arrêter la recherche.
4. Si votre appareil est un lecteur CD/DVD, un syntoniseur ou un amplificateur, la fonction de recherche désactivera votre appareil.
   Une fois votre appareil désactivé, arrêtez également la fonction de recherche en appuyant de nouveau sur la touche de l'appareil.
5. Vérifiez que les touches de la télécommande fonctionnent correctement. Si de nombreuses touches ne fonctionnent pas, cela signifie que le code n'est pas complètement compatible avec votre appareil terminal. Veuillez dans ce cas répéter les étapes 2 à 4. Si les touches fonctionnent, vous pouvez terminer la recherche en appuyant de nouveau sur la touche de votre appareil terminal programmé.
6. La recherche peut durer plusieurs minutes.

Programmation de la fonction Macro
Avec la fonction Macro, vous pouvez programmer plusieurs appareils ou étapes de commande sur l'une des deux touches Macro M 1 ou M 2.
1. Maintenez la touche de l'appareil appuyée et actionnez simultanément la touche Macro. Si la DEL s'allume, la programmation Macro est activée.
2. Par le biais des touches, saisissez à présent jusqu'à 10 étapes de commande dont vous souhaitez disposer sur cette touche. Appuyez ensuite de nouveau sur la touche Macro pour terminer la programmation. La DEL s'éteint lorsque la programmation est terminée.

Touche ALL OFF (tous éteints) ALL OFF
Cette fonction permet de désactiver tous les appareils programmés dans la télécommande en appuyant sur la touche. Elle peut également être utilisée pour la mise en service simultanée de tous les appareils. La DEL clignote jusqu'à ce que tous les codes soient envoyés.

Fonction Reset (Réinitialisation)
Pour supprimer tous les codes d'appareil programmés, appuyez sur la touche d'appareil TV et en même temps sur la touche 0 jusqu'à ce que la DEL clignote 3x. Tous les codes sont à présent supprimés et la télécommande se trouve dans l'état de livraison.

GB

Safety Instructions

Before using the remote control, please read these operating instructions carefully. Please keep the instruction manual for consultation purposes or for possibly handing it over to third parties.

General information
Do not try to repair the remote control yourself. Do not expose your remote control to dust, intense sunlight, humidity, high temperatures or mechanical shocks.

Battery information
Keep batteries away from children. Consult a doctor immediately if a battery is swallowed. Before inserting the batteries, check that the contacts in the unit are clean, and clean them if necessary. Only insert new batteries. Never mix old and new batteries. When inserting the batteries, take care that the polarity (+/–) is correct.

CAUTION!
Never attempt to recharge the batteries. Explosion hazard!
Store batteries in a cool dry place. Excessive direct heat may damage the batteries. Therefore, never expose the unit to strong sources of heat.
Never short circuit the batteries.
Never throw batteries into a fire.
Remove the batteries if the unit is not to be used for long periods.
Remove leaking batteries from the unit immediately.
Battery acid may cause burns!
Remove empty batteries from the unit

Cleaning
Clean your remote control with a dry cloth only, do not use any corrosive or aggressive cleaning agents.

Inserting the batteries
Insert 2 LR03/AAA alkaline batteries
1. Open the cover on the back of the remote control.
2. Check the +/– polarity on the batteries and inside the compartment.
3. Insert the batteries.
4. Close the cover.

Operating Instructions

Device set up
1. Switch on the device you want to program (e.g. STB)
2. Find the relevant code for your manufacturers device in the code list
3. Press and hold the device button (e.g. SAT) for 3 seconds Release the button as soon as the LED under the power button lights up
4. Enter the 4 digit code for your device within 10 seconds
5. If the LED turns of the remote has accepted the entry. If the LED flashed 3 times, please repeat steps 3 and 4.
6. Please test the buttons of your remote for function with your device. If the remote doesn't work, please repeat steps 3 and 4 with another code of the code list for your manufacturers device. Please note in certain cases a universal remote control is not able to fully supplement the original remote control.
7. The setup mode is ended by pressing the device button or waiting for 10 seconds

Automatic search setup
1. Switch on the device you want to program (e.g STB)
2. Point the remote towards your device and press the device button TV SAT DVD AUX until the LED starts flashing.
3. Now the function to increase the volume is active. As soon as the volume is increasing the right code is found and you can please press the device button again to stop the search.
4. If the device you want to program is a CD/DVD Player, Tuner, or Equalizer, the search function will turn of the device.

As soon as the device is turned off, please also press the device button on your remote again.

5. Please check the buttons of the remote for proper function. If many buttons don't work, please redo steps 2 to 4 again.

If the buttons work properly, please end the search by pressing the device button again.

6. Please note the search can take a couple of minutes.

Setup of Macrofunctions
You can use the macro buttons M 1 or M 2 to program favorite functions.
1. Press and hold the device button together with the M button. If the LED lights up the configuration mode is active.
2. Press up to 10 functions on your remote which you would like to use this button for. Press the M button again to finish programming.

ALL OFF-function ALL OFF
With the all of button you can switch off all programmed devices at once. The LED will blink until all devices are switched off. This button also works the other way around and can switch on all devices.

Reset function
You can easily reset all programmed devices by pressing the TV button together with 0 until the LED flashes 3 times. All codes are now deleted.

E

Indicaciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el mando a distancia. Guarde las instrucciones de funcionamiento para poder volver a consultarlas o para entregárselas a terceros.

Informaciones generales
No intente reparar el mando a distancia usted mismo. No exponga su mando a distancia a ambientes con polvo, la luz intensa del sol, la humedad, temperaturas altas o vibraciones mecánicas.

Indicaciones sobre las pilas
Mantenga las pilas alejadas de los niños. En caso de tragar una pila, acuda inmediatamente a un médico. Antes de colocar las pilas compruebe que los contactos del aparato y de las propias pilas están limpios. En caso contrario, límpielos. Utilice únicamente pilas nuevas. Nunca mezcle pilas usadas y nuevas. No mezcle nunca diferentes tipos de pilas. Tenga en cuenta la polaridad (+/-) cuando introduzca las pilas.

¡ATENCIÓN!
¡Un cambio inadecuado de las pilas puede generar riesgo de explosión!
No intente nunca volver a cargar las pilas.¡Existe riesgo de explosión!
Conserve las pilas en un lugar fresco y seco. Un calor intenso directo puede dañar las pilas.
No exponga el dispositivo a ninguna fuente importante de calor.
No haga cortocircuitos con las pilas. No tire las pilas al fuego.
Si no va a utilizar el dispositivo durante un tiempo prolongado, saque las pilas.
Saque las pilas del dispositivo en cuanto se gasten.¡Existe riesgo de abrasión debido a la acidez de las pilas!

Limpieza
Limpie el mando a distancia con un paño seco y no utilice detergentes corrosivos ni agresivos.

Colocación de las pilas
Coloque las dos pilas alcalinas AAA de la siguiente forma:
1. Abra la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del mando a distancia.
2. Coloque las pilas de acuerdo con la polaridad (+/-) indicada en la cara interna del compartimento.
3. Introduzca las pilas.
4. Vuelva a cerrar la tapa.

Instrucciones de manejo

Programación por códigos
1. Encienda el dispositivo que desea controlar (por ejemplo, el SAT).
2. Busque el código del fabricante de su dispositivo en la lista de códigos.
3. Mantenga pulsado el botón correspondiente al dispositivo que desea controlar (por ejemplo, el SAT) durante unos 3 segundos, hasta que se encienda la luz LED de la tecla blanca.
4. Introduzca el código de 4 cifras en un tiempo máximo de 10 segundos.
5. La luz LED se apaga para indicar que el mando a distancia ha aceptado el código introducido. Si la luz LED parpadea, debe repetir los pasos del 3 al 4. Vuelva a comprobar el código de 4 cifras del dispositivo.
6. Pruebe los botones del mando a distancia. Si no logra activar las funciones deseadas, repita los pasos 3 y 4 con un código diferente de la lista de su fabricante. Si es necesario, deberá repetir este paso varias veces hasta encontrar el código que mejor funcione. En el caso de que detecte alguna función deshabilitada, pruebe también esta posibilidad. En algunos casos, los mandos a distancia universales no realizan absolutamente todas las funciones del mando original.
7. La función de programación finaliza automáticamente al cabo de 10 segundo o pulsando el botón del dispositivo.

Programación con búsqueda automática
1. Encienda el dispositivo que desea controlar.
2. Sostenga el mando a distancia apuntando hacia el dispositivo y pulse el botón del aparato deseado TV SAT DVD AUX hasta que la luz LED del botón blanco empiece a parpadear.
3. Ahora la función de subir el volumen está activada. Cuando el volumen comience a subir, significará que el mando ha encontrado un código adecuado. Vuelva a pulsar el botón del dispositivo para detener el proceso de búsqueda.
4. Si su dispositivo es un reproductor de CD/DVD, un sintonizador o un amplificador, la función búsqueda lo apagará.
   Si su dispositivo se ha apagado, detenga la función de búsqueda volviendo a pulsar el botón del dispositivo.
5. Compruebe que los botones del mando a distancia realizan la función correcta. Si hay muchos botones que no funcionan es porque el código no es totalmente compatible con su dispositivo. En ese caso, vuelva a repetir los pasos del 2 al 4. Si los botones funcionan, puede terminar la búsqueda volviendo a pulsar el botón del dispositivo que acaba de programar.
6. El proceso de búsqueda puede durar varios minutos.

Programación de la función Macro
Con la función Macro podrá programar varios dispositivos o varios pasos de una función con una de las dos teclas Macro, M 1 o M 2.
1. Pulse y mantenga pulsado el botón del dispositivo y al mismo tiempo pulse la tecla Macro. La programación Macro estará activada cuando se encienda la luz LED.
2. Ahora solo tiene que introducir hasta un máximo de 10 pasos que quiere que se realicen al pulsar esta tecla. Para finalizar la programación vuelva a pulsar la tecla Macro. La luz LED apagada indica que el proceso ha terminado.

Tecla ALL-OFF ALL OFF
Esta función apaga todos los dispositivos programados con el mando a distancia con solo pulsar un botón. Asimismo, puede encender todos los dispositivos al mismo tiempo. La luz LED parpadeará hasta que se hayan enviado todos los códigos.

Función Reestablecer
Para borrar todos los códigos de los dispositivos programados pulse la tecla TV del dispositivo y al mismo tiempo el botón 0 hasta que las 3 luces LED parpadeen. En este momento se borrarán todos los códigos y el mando a distancia volverá a su estado original.

NL

Veiligheidsaanwijzingen

Lees de bedieningshandleiding aandachtig door vóór gebruik van de afstandsbediening. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze op een later tijdstip opnieuw te kunnen raadplegen of evt. met de afstandsbediening mee te geven aan derden.

Algemene informatie
Probeer nooit zelf de afstandsbediening te repareren. Stel de afstandsbediening niet bloot aan stof, direct zonlicht, vocht, hoge temperaturen of mechanische schokken/trillingen.

Aanwijzingen met betrekking tot de batterijen
Houd de batterijen buiten bereik van kinderen. Zoek per omgaande medische hulp, wanneer iemand een batterij ingeslikt heeft. Controleer vóór het inleggen van de batterijen of de contacten in het apparaat en aan de batterijen schoon zijn en reinig deze zo nodig. Plaats altijd uitsluitend nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk. Gebruik nooit meerdere batterijtypes tegelijk. Let bij het inleggen van de batterijen op de polariteit (+/-).

LET OP!
Bij een foutieve vervanging van de batterijen bestaat explosiegevaar!
Probeer nooit batterijen opnieuw op te laden. Dit kan explosiegevaar opleveren!
Bewaar batterijen op een koele, droge plek. Rechtstreekse sterke hitte-inwerking kan de batterijen beschadigen.
Stel het apparaat daarom niet bloot aan intense hittebronnen.
Sluit batterijen nooit kort. Gooi de batterijen niet in het vuur.
Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen eruit te halen. Neem uitgelopen batterijen meteen uit het apparaat. Er bestaat een risico op letsels door het bijtende batterijzuur!

Reiniging
Wis de afstandsbediening alleen schoon met een droge doek, nooit bijtende of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken!

Inleggen van de batterijen
Zo legt u de 2 AAA-alkalinebatterijen in:
1. Open de afdekking van het batterijvak aan de achterzijde van de afstandsbediening.
2. Plaats de batterijen in overeenstemming met de aan de binnenzijde van het vak afgebeelde polen (+/-).
3. Leg de batterijen in.
4. Sluit de afdekking weer.

Gebruiksaanwijzing

Programmering via codes
1. Schakel het gewenste apparaat in (bijv. SAT).
2. Zoek in de codelijst de code voor de producent van uw apparaat op.
3. Houd de knop voor het gewenste apparaat (bijv. SAT) ca. 3 seconden ingedrukt tot de LED in de witte toets oplicht.
4. Voer de 4-cijferige code binnen 10 seconden in.
5. Wanneer de LED dooft, heeft de afstandsbediening de code-invoer geaccepteerd. Wanneer de LED knippert, moet u de stappen 3 en 4 van het proces herhalen. Controleer voor de zekerheid nog eens de 4-cijferige apparaatcode.
6. Probeer de toetsen van de afstandsbediening uit. Mochten de gewenste functies niet opgeroepen worden, dan dient u de stappen 3 en 4 te herhalen met een andere code uit de lijst van uw producent. Dit moet u eventueel meerdere keren herhalen tot u de beste code heeft gevonden. Mogelijkerwijs zitten enkele functies onder voor u ongebruikelijke toetsen, probeer ook deze mogelijkheid uit. De mogelijkheid bestaat dat een universele afstandsbediening in individuele gevallen de originele afstandsbediening niet volledig kan vervangen.
7. De programmeerfunctie wordt na 10 seconden automatisch beëindigd of door indrukken van de apparaatknop.

Programmering door automatische zoekfunctie
1. Schakel het gewenste apparaat in.
2. Houd de afstandsbediening in de richting van het apparaat en druk de toets voor het gewenste apparaat TV SAT DVD AUX zolang in tot de LED in de witte toets begint te knipperen.
3. De functie Volume verhogen is nu geactiveerd. Zodra het volume toeneemt, heeft de afstandsbediening een passende code gevonden. Druk nu weer op de apparaattoets om het zoeken te stoppen.
4. Mocht het bij uw apparaat om een CD/DVD-speler, tuner of versterker gaan, dan zal de zoekfunctie uw apparaat uitschakelen.
Wanneer uw apparaat uitgeschakeld wordt, stopt u de zoekfunctie eveneens door opnieuw op de apparaattoets te drukken.
5. Controleer de toetsen van de afstandsbediening op hun correcte werking. Wanneer een groot aantal toetsen niet functioneert, is de code niet volledig compatibel met uw eindapparaat. Wij adviseren u de stappen 2 t/m 4 nogmaals uit te voeren. Wanneer de toetsen functioneren, kunt u de zoekfunctie beëindigen door de toets van uw geprogrammeerde eindapparaat nogmaals in te drukken.
6. Het zoekproces kan meerdere minuten duren.

Programmering van de macrofunctie
Met de macrofunctie kunt u meerdere apparaten of bedieningsstappen onder een van de beide macrotoetsen M 1 of M 2 programmeren.
1. Druk de apparaattoets in en houd deze ingedrukt. Druk tegelijkertijd op de macrotoets. Wanneer de LED brandt, is de macroprogrammering geactiveerd.
2. Voer nu via de toetsen heel eenvoudig tot max. 10 bedieningsstappen in die u onder deze knop beschikbaar wilt hebben. Druk vervolgens nogmaals op de macrotoets om de programmering te beëindigen. Dit wordt aangegeven door het uitgaan van de LED.

ALLE UIT-toets ALL OFF
Deze functie schakelt alle in de afstandsbediening geprogrammeerde apparaten met één druk op een knop uit. Deze functie kan ook worden gebruikt voor de gelijktijdige inschakeling van alle apparaten. De LED knippert daarbij zolang tot alle codes verzonden zijn.

Reset-functie
Om alle geprogrammeerde apparaatcodes te wissen, drukt u op de apparaattoets TV en tegelijkertijd op de toets 0 tot de LED 3 x knippert. Alle codes zijn nu gewist en de afstandsbediening bevindt zich in de oorspronkelijke toestand bij levering.

I

Indicazioni di sicurezza

Leggere tutte le parti delle istruzioni per l'uso con attenzione prima di utilizzare il telecomando. Conservare le istruzioni per l'uso per eventuali consultazioni o per la consegna a terze parti.

Informazioni generali
Non tentare di riparare il telecomando in modo autonomo. Non esporre il telecomando a polvere, intensa luce del sole, umidità, temperature elevate o sollecitazioni meccaniche.

Indicazioni sulle batterie
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Se si ingerisce una batteria, rivolgersi immediatamente ad un medico.
Prima di inserire le batterie controllare che i contatti all'interno dell'apparecchio e sulle batterie siano puliti e rimuovere eventuali incrostazioni di sporco in caso di necessità.
In linea di principio inserire solo batterie nuove. Non utilizzare in nessun caso le batterie vecchie con quelle nuove. Non mescolare i tipi di batterie. Inserire le batterie prestando attenzione alla corretta polarità (+/-).

ATTENZIONE!
Sostituendo le batterie in modo improprio è presente il pericolo d'esplosione. Non tentare in nessun caso di ricaricare le batterie perché è presente il pericolo d'esplosione.
Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto. L'esposizione diretta a fonti di intenso calore può danneggiare le batterie.
Per questo motivo non esporre mai l'apparecchio a fonti di intenso calore.
Non cortocircuitare le batterie. Non gettare le batterie le batterie nel fuoco.
Se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato di tempo, rimuovere le batterie. Rimuovere immediatamente dall'apparecchio le batterie usurate. È presente il pericolo di riportare lesioni causate dagli acidi delle batterie.

Pulizia
Strofinare il telecomando solo con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti corrosivi o aggressivi.

Inserimento delle batterie
Le 2 batterie alcaline AAA si inseriscono come riportato di seguito.
1. Aprire il coperchio del vano batterie sul lato posteriore del telecomando.
2. Inserire le batterie rispettando le polarità riportate sul lato interno del vano (+/–).
3. Inserire le batterie.
4. Richiudere il coperchio.

Istruzioni per l'‘uso

Programmazione con i codici
1. Attivare l'apparecchio desiderato (ad esempio il ricevitore satellitare).
2. Nell'elenco codici ricercare il codice per il produttore dell'apparecchio in dotazione.
3. Tenere premuto il pulsante dell'apparecchio desiderato (ad esempio il SAT) per 3 secondi circa fino a quando il LED del pulsante bianco non si illumina.
4. Inserire il codice di 4 cifre nell'arco di 10 secondi.
5. Se il LED si spegne, il telecomando ha accettato il codice. Se il LED lampeggia è necessario ripetere questo processo 3 - 4 volte. Verificare ancora una volta il codice dell'apparecchio di 4 cifre.
6. Testare i pulsanti del telecomando. Se non è possibile accedere alle funzioni desiderate, ripetere i passaggi da 3 a 4 con un altro codice dell'elenco del proprio produttore. È eventualmente necessario ripetere questa operazione più volte fino a quando non si individua il codice migliore. È possibile che alcune funzioni siano disponibili su pulsanti insoliti. Verificare anche questa eventualità. Nei singoli casi specifici, un telecomando universale non è in grado di sostituire il telecomando originale in modo completo.
7. La funzione di programmazione si conclude in modo automatico dopo 10 secondi o premendo il pulsante dell'apparecchio.

Programmazione con ricerca automatica
1. Attivare l'apparecchio desiderato.
2. Puntare il telecomando verso l'apparecchio e premere il pulsante dell'apparecchio desiderato TV SAT DVD AUX fino a quando non il LED del pulsante bianco non comincia a lampeggiare.
3. A questo punto la funzione "Aumenta volume" risulta attivata. Non appena il volume aumenta, il telecomando ha individuato un codice adeguato. A questo punto premere nuovamente il pulsante dell'apparecchio per arrestare il ciclo di ricerca.
4. Se per quanto riguarda l'apparecchio in dotazione si tratta di un lettore CD/DVD, una radio o un amplificatore, la funzione di ricerca disattiva l'apparecchio. Se l'apparecchio viene disattivato, arrestare la funzione di ricerca anche premendo ripetutamente il pulsante dell'apparecchio.
5. Controllare il corretto funzionamento dei pulsanti del telecomando. Se molti pulsanti non funzionano, il codice non è completamente compatibile con l'apparecchio finale e si consiglia di eseguire ancora una volta i passaggi da 2 a 4. Se i pulsanti funzionano, è possibile concludere la ricerca premendo ancora una volta il pulsante dell'apparecchio programmato in dotazione.
6. Il ciclo di ricerca può avere una durata di diversi minuti.

Programmazione della funzione macro
Con la funzione macro è possibile programmare diversi apparecchi o passaggi del telecomando su uno dei due appositi pulsanti M 1 o M 2.
1. Tenere premuto il pulsante dell'apparecchio e allo stesso tempo premere il pulsate macro. Se il LED si illumina, la programmazione macro risulta attivata.
2. A questo punto è sufficiente inserire fino ad un massimo di 10 passaggi con i pulsanti che si desidera avere a disposizione su questo pulsante. Quindi premere ancora una volta il pulsante macro per concludere la programmazione. Questa operazione viene contraddistinta dallo spegnimento del LED.

Pulsante ALL OFF ALL OFF
Questa funzione disattiva tutti gli apparecchi programmati nel telecomando con un solo pulsate, ma può essere utilizzata anche per l'attivazione simultanea di tutti gli apparecchi. Durante questa operazione, il LED continua a lampeggiare fino a quando non risultano trasmessi tutti i codici.

Funzione RESET
Per annullare tutti i codici degli apparecchi programmati, premere il pulsante dell'apparecchio TV e allo stesso tempo il pulsante 0 fino a quando il LED non lampeggia per 3 volte. A questo punto tutti i codici risultano cancellati e il telecomando è riportato alle condizioni di consegna.

TR

Güvenlik uyarıları

Uzaktan kumandayı kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonra bakmak veya üçüncü şahıslara vermek için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Genel Bilgiler
Uzaktan kumandayı kendiniz onarmayı denemeyiniz. Uzaktan kumandayı toza, yoğun güneş ışınlarına, neme, yüksek sıcaklıklara veya mekanik titreşimlere maruz bırakmayınız.

Pil uyarıları
Pilleri çocuklardan uzak tutunuz. Pil yutulursa, zaman kaybetmeden bir doktora gidiniz.
Pilleri yerine takmadan önce, cihazdaki ve pillerdeki kontakların temiz olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse kontakları temizleyiniz.
Prensip olarak sadece yeni piller takınız. Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayınız.
Pil tiplerini birbirine karıştırmayınız.
Pilleri yerleştirirken kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat ediniz.

DİKKAT!
Pillerin hatalı şekilde değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi ortaya çıkar!
Pilleri tekrar şarj etmeyi kesinlikle denemeyiniz. Patlama tehlikesi bulunmaktadır!
Pilleri serin, kuru bir yerde saklayınız. Direkt ısı, pillere zarar verebilir.
Bu nedenle cihazı güçlü ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız.
Pillere kısa devre yapmayınız. Pilleri ateşe atmayınız.
Cihazı uzun süre kullanmayacaksınız pilleri çıkartınız. Akmış pilleri hemen cihazdan çıkartınız. Pil asidi nedeniyle tahriş olma tehlikesi bulunmaktadır!

Temizleme
Uzaktan kumandayı sadece kuru bir bezle siliniz, aşındırıcı veya agresif temizlik maddeleri kullanmayınız!

Pillerin takılması
2 AAA Alkali pili bu şekilde takabilirsiniz:
1. Uzaktan kumandanın arka tarafındaki pil bölmesinin kapağını açınız.
2. Pilleri, bölmenin iç tarafında gösterilene kutuplara (+/-) uygun şekilde yerleştiriniz.
3. Pilleri takınız.
4. Kapağı kapatınız.

Kullanma talimatı

Kodlar aracılığıyla programlama
1. İstediğiniz cihazı açınız (örn. Uydu).
2. Cihazınızın üretici kodunu kod listesinde bulunuz.
3. Beyaz tuştaki LED yanana kadar istediğiniz cihazın (örn. SAT) düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz.
4. 4 haneli kodu 10 saniye içinde giriniz.
5. LED sönerse, uzaktan kumanda kod girişini kabul etmiştir. LED yanıp sönerse, 3. ve 4. işlemi tekrarlamanız gerekir. 4 haneli cihaz kodunu bir kez daha kontrol ediniz.
6. Uzaktan kumandanın tuşlarını deneyiniz. İstediğiniz fonksiyonları çağıramazsanız, üreticinizin listesindeki başka bir kodla 3. ve 4. adımları tekrarlayınız. En iyi kodu bulana kadar bu işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Bazı fonksiyonları alıştığınız tuşlar üzerinde bulamayabilirsiniz, lütfen bu olasılığı da kontrol ediniz. Bir üniversal kumanda, münferit durumlarda orijinal kumandanın tam olarak yerine geçemeyebilir.
7. Programlama fonksiyonu, 10 saniye sonra otomatik olarak veya cihaz düğmesine basılarak durdurulur.

Otomatik arama ile programlama
1. İstediğiniz cihazı açınız.
2. Uzaktan kumandayı cihaza doğru tutunuz ve beyaz tuştaki LED yanıp sönmeye başlayana kadar istediğiniz cihazın TV SAT DVD AUX tuşunu basılı tutunuz.
3. Şimdi, ses düzeyini arttırma fonksiyonu etkinleştirilir. Ses düzeyi artarsa, uzaktan kumanda uygun bir kodu bulmuştur. Şimdi, arama işlemini durdurmak için cihaz tuşuna basınız.
4. Cihazınız bir CD/DVD çalar, radyo ve amplifikatör ise, arama fonksiyonu cihazınızı kapatır.
   Cihazınız kapatılınca, cihaz tuşuna tekrar basarak da arama fonksiyonunu durdurabilirsiniz.
5. Uzaktan kumandanın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Tuşlar doğru çalışmazsa, kod cihazınızla tam olarak uyumlu değildir. Bu durumda 2 ile 3 arasındaki adımları tekrar uygulamanızı rica ediyoruz. Tuşlar çalışırsa, programlanmış cihazınızın tuşuna bir kez daha basarak arama işlemini bitirebilirsiniz.
6. Arama işlemi birkaç dakika sürebilir.

Makro fonksiyonu aracılığıyla programlama
Makro fonksiyonu ile birden çok cihazı veya kumanda adımını M 1 veya M 2 makro tuşlarından birinde programlayabilirsiniz.
1. Cihaz tuşuna basınız ve tuşu basılı tutunuz ve aynı anda Macro tuşuna basınız. LED yanarsa, makro programlaması etkinleştirilmiştir.
2. Bu tuşun üzerinde sahip olmak istediğiniz 10 kumanda adımını tuşlar üzerinden giriniz. Daha sonra, programlamayı tamamlamak için macro tuşuna basınız. Bu işlem, LED'in sönmesiyle gösterilir.

ALL OFF tuşu ALL OFF
Bu fonksiyon, uzaktan kumandada programlanmış tüm cihazları tuşa bir kez basarak kapatır, aynı anda tüm cihazların açılması için de kullanılabilir. Tüm kodlar gönderilinceye kadar LED yanıp söner.

Sıfırlama fonksiyonu
Programlanmış tüm cihaz kodlarını silmek için, LED 3 kez yanıp sönene kadar TV cihaz tuşuna ve aynı anda 0 tuşuna basınız. Şimdi, tüm kodlar silinmiştir ve uzaktan kumanda teslimat durumundadır.

PL

Zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania pilota zdalnego sterowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Przechowywać instrukcję obsługi, aby można z niej było korzystać w późniejszym czasie lub przekazać osobom trzecim.

Informacje ogólne
Nie próbować samodzielnej naprawy pilota zdalnego sterowania. Nie narażać pilota zdalnego sterowania na działanie pyłu, intensywnego promieniowania słonecznego, wilgoci, wysokich temperatur i wstrząsów mechanicznych.

Wskazówki dotyczące baterii
Przechowywać baterie z dala od dzieci. W przypadku połknięcia baterii natychmiast udać się do lekarza. Przed włożeniem baterii należy sprawdzić, czy styki w urządzeniu i w bateriach są czyste i w razie potrzeby je oczyścić. Wkładać tylko nowe baterie. Nigdy nie używać razem starych i nowych baterii. Nie mieszać różnych typów baterii. Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na biegunowość (+/–).

UWAGA!
W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
Nigdy nie próbować ponownie ładować baterii. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
Przechowywać baterie w chłodnym i suchym miejscu. Bezpośrednie działanie wysokiej temperatury może uszkodzić baterie.
Dlatego nie wolno narażać urządzenia na silne źródła ciepła.
Nie zwierać baterii. Nie wrzucać baterii do ognia.
Wyjąć baterie w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas. Natychmiast wyjąć z urządzenia wyciekające baterie. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia przez elektrolit!

Czyszczenie
Pilot zdalnego sterowania należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką, nie stosować żrących lub agresywnych środków czyszczących!

Wkładanie baterii
Baterie alkaliczne 2 AAA wkłada się w następujący sposób:
1. Otworzyć pokrywę kieszeni na baterie na tylnej stronie pilota zdalnego sterowania.
2. Włożyć baterie zgodnie z biegunowością (+/–) przedstawioną na wewnętrznej stronie kieszeni.
3. Włożyć baterie.
4. Zamknąć pokrywę.

Instrukcja obsługi

Programowanie za pomocą kodów
1. Włączyć żądane urządzenie (np. SAT).
2. Wyszukać kod producenta urządzenia na liście kodów.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk żądanego urządzenia (np. SAT) przez 3 sekundy, aż zapali się dioda LED w białym przycisku.
4. Wprowadzić 4-pozycyjny kod w ciągu 10 sekund.
5. Gdy dioda LED zgaśnie, pilot zdalnego sterowania zaakceptował wprowadzony kod. Gdy dioda LED miga, należy powtórzyć czynności od 3 do 4. Ponownie sprawdzić 4-pozycyjny kod urządzenia.
6. Wypróbować przyciski pilota zdalnego sterowania. Jeżeli nie można uruchomić żądanych funkcji, należy powtórzyć czynności od 3 do 4 z innym kodem z listy producenta urządzenia. W razie potrzeby czynności te należy powtórzyć wielokrotnie, aż zostanie znaleziony najlepszy kod. Niektóre funkcje mogą być przypisane do nietypowych przycisków, należy sprawdzić również tę możliwość. W niektórych przypadkach uniwersalny pilot zdalnego sterowania nie może całkowicie zastąpić oryginalnego pilota.
7. Funkcja programowania zostanie automatycznie zakończona po 10 sekundach lub po naciśnięciu przycisku urządzenia.

Programowanie za pomocą automatycznego wyszukiwania
1. Włączyć żądane urządzenie.
2. Ustawić pilot zdalnego sterowania w kierunku urządzenia i naciskać przycisk żądanego urządzenia TV SAT DVD AUX tak długo, aż zacznie migać dioda LED w białym przycisku.
3. Teraz aktywna jest funkcja Zwiększanie głośności. Gdy głośność się zwiększy, pilot zdalnego sterowania wyszukał odpowiedni kod. Ponownie nacisnąć przycisk urządzenia, aby zatrzymać wyszukiwanie.
4. W przypadku odtwarzacza CD/DVD, tunera lub wzmacniacza funkcja wyszukiwania wyłącza urządzenie.
   Gdy urządzenie jest wyłączone, zatrzymać funkcję wyszukiwania przez ponowne naciśnięcie przycisku urządzenia.
5. Sprawdzić prawidłowość działania przycisków pilota zdalnego sterowania. Jeżeli wiele przycisków nie działa, kod nie jest w pełni kompatybilny z urządzeniem końcowym; należy ponownie powtórzyć czynności od 2 do 4. Gdy przyciski działają, można zakończyć wyszukiwanie, ponownie naciskając przycisk zaprogramowanego urządzenia końcowego.
6. Wyszukiwanie może trwać kilka minut.

Programowanie funkcji makro
Za pomocą funkcji makro można zaprogramować kilka urządzeń lub czynności obsługowych na jednym z dwóch przycisków makro M 1 lub M 2.
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk urządzenia i nacisnąć równocześnie przycisk makro. Gdy przycisk LED świeci się, programowanie makro jest aktywne.
2. Za pomocą przycisków wprowadzić maks. 10 czynności obsługowych, które zamierza się przypisać do tego przycisku. Następnie ponownie nacisnąć przycisk makro, aby zakończyć programowanie. Jest to sygnalizowane przez zgaśnięcie diody LED.

Przycisk ALL OFF ALL OFF
Funkcja ta wyłącza wszystkie urządzenia zaprogramowane w pilocie zdalnego sterowania za pomocą naciśnięcia przycisku; przycisku można również użyć do równoczesnego włączenia wszystkich urządzeń. Dioda LED miga aż do momentu wysłania wszystkich kodów.

Funkcja Reset
Aby skasować wszystkie zaprogramowane kody urządzenia, należy nacisnąć przycisk urządzenia TV i równocześnie przycisk 0 , aż dioda LED mignie 3x. Wszystkie kody są teraz skasowane, a pilot zdalnego sterowania znajduje się w stanie z momentu dostawy.

RO

Indicații de siguranță

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înaintea folosirii telecomenzii. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară sau predarea către terți.

Informații generale
Nu încercați să reparați dumneavoastră telecomanda. Nu vă expuneți telecomanda la praf, radiație solară intensă, umiditate, temperaturi crescute sau vibrații mecanice.

Indicații privind bateriile
Bateriile se mențin la distanță față de copii. Consultați de urgență medicul în cazul ingerării unei baterii. Înaintea introducerii bateriilor verificați dacă sunt curate contactele din aparat și la baterii și curățați-le, dacă este cazul. Introduceți numai baterii noi. Nu folosiți baterii noi și vechi împreună. Nu combinați tipurile de baterii. Acordați atenție asupra polarității la introducere (+/–).

ATENȚIE!
Există pericol de explozie la înlocuirea necorespunzătoare a bateriilor!
Este interzisă încercarea de a reîncărca bateriile. Există pericol de explozie!
Depozitați bateriile într-o locație răcoroasă, uscată. Căldura puternică directă poate deteriora bateriile.
Nu expuneți aparatul la surse puternice de căldură.
Nu scurtcircuitați bateriile. Nu aruncați în foc bateriile.
Dacă nu utilizați aparatul pentru mai mult timp, atunci extrageți bateriile. Scoateți de îndată bateriile consumate din aparat. Există pericol de corodare prin acidul bateriei!

Curățarea
Telecomanda se șterge numai cu o cârpă uscată și nu se folosesc produse de curățare corozive sau agresive!

Introducerea bateriilor
Cele 2 baterii alcaline AAA sunt introduse în felul următor:
1. Deschideți capacul compartimentului de baterie de pe partea opusă a telecomenzii.
2. Introduceți bateriile corespunzător polarității (+/–) afișate pe partea interioară a compartimentului.
3. Introduceți bateriile.
4. Închideți la loc capacul.

Manual de utilizare

Programarea prin coduri
1. Se pornește aparatul dorit (de ex. SAT).
2. Se caută codul pentru producătorul aparatului dumneavoastră din lista de coduri.
3. Butonul pentru aparatul dorit (de ex. SAT) se menține apăsat aproximativ 3 secunde până la aprinderea LED-ului în tasta albă.
4. Se introduce codul cu 4 caractere într-un interval de 10 secunde.
5. Dacă se stinge LED-ul înseamnă că telecomanda a acceptat introducerea codului. Trebuie să repetați procesul 3 până la 4 dacă LED-ul este aprins intermitent. Verificați din nou codul de aparat cu 4 caractere.
6. Probați tastele telecomenzii. În cazul în care nu se execută funcțiile dorite, repetați etapele 3 până la 4 cu un alt cod din lista producătorului dumneavoastră. Trebuie repetată această operație până la găsirea celui mai bun cod. Este posibil să găsiți unele funcții pe taste neobișnuite, vă rugăm să verificați și această posibilitate. În anumite cazuri, o telecomandă universală nu poate înlocui complet telecomanda originală.
7. Funcția de programare se încheie automat după 10 secunde sau prin apăsarea butonului de aparat.

Programarea prin căutarea automată
1. Se pornește aparatul dorit.
2. Se ține telecomanda în direcția aparatului și se apasă tasta pentru aparatul dorit TV SAT DVD AUX atâta timp, până când LED-ul din tasta albă începe să se aprindă intermitent.
3. În acest moment este activată funcția Creșterea volumului. Telecomanda a găsit un cod potrivit dacă este crescut volumul. Reapăsați tasta de aparat pentru oprirea căutării.
4. Funcția de căutare va opri aparatul dumneavoastră dacă aparatul este un CD/DVD Player, tuner sau amplificator.

Dacă se oprește aparatul dumneavoastră, atunci opriți funcția de căutare și prin apăsarea repetată a tastei de aparat.

5. Verificați tastele telecomenzii pentru funcționare corectă. Dacă nu funcționează numeroase taste, atunci codul nu este complet compatibil cu aparatul dumneavoastră final și vă rugăm să repetați pașii 2 până la 4. Dacă funcționează tastele, atunci puteți încheia căutarea prin reapăsarea tastei de pe aparatul dumneavoastră final programat.
6. Căutarea poate dura mai multe minute.

Programarea funcției Macro
Cu ajutorul funcției Macro puteți programa mai multe aparate sau etape de comandă pe una sau ambele taste macro M 1 sau M 2.
1. Apăsați și mențineți apăsată tasta aparatului și apăsați simultan tasta Macro. Programarea Macro este activată la aprinderea LED-ului.
2. Introduceți simplu până la 10 pași de comandă cu ajutorul tastelor pe care le doriți să le aveți pe această tastă. La final, reapăsați tasta Macro pentru finalizarea programării. Aceasta se indică prin stingerea LED-ului.

Tasta ALL OFF ALL OFF
Această funcție oprește printr-o apăsare a tastei toate aparatele programate în telecomandă, iar ea poate fi utilizată și pentru pornirea simultană a tuturor aparatelor. LED-ul se aprinde intermitent până la transmiterea tuturor codurilor.

Funcția Resetare
Apăsați tasta de aparat TV și simultan tasta 0 până când LED-ul se aprinde intermitent de 3 ori pentru ștergerea tuturor codurilor de aparat programate. În acest moment sunt șterse toate codurile, iar telecomanda se află în starea de livrare.

RUS

Инструкции по безопасности

Перед тем как использовать пульт дистанционного управления внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Сохраните данное руководство для последующего использования. Передайте это руководство последующим владельцам данного устройства.

Общая информация

Не предпринимайте попытки самостоятельно отремонтировать устройство. Не допускайте скопления пыли на устройстве, не подвергайте устройство воздействию интенсивного солнечного излучения, повышенной влажности, высоких температур или механических вибраций.

Обращение с батарейками

Храните батарейки в недоступном для детей месте. При проглатывании батарейки немедленно обратиться к врачу. Перед тем как вставить батарейки, проверьте контакты в устройстве и на батарейках и при необходимости очистите их. Вставьте новые батарейки. Запрещается использовать вместе старые и новые батарейки. Запрещается использовать элементы питания разных типов. Соблюдайте полярность (+/–).

ВНИМАНИЕ!

Неправильная замена батареек может привести к взрыву!
Запрещается заряжать батарейки. Опасность взрыва!
Хранить батарейки в прохладном, сухом месте. Не подвергайте батарейки воздействию прямого теплового излучения, так как это может привести к повреждению батареек.
Не оставляйте устройство рядом с сильными источниками тепла.
Запрещается замыкать коротко батарейки. Запрещается бросать батарейки в огонь.
Если пульт долгое время не используется, извлеките из него батарейки. Немедленно извлеките из устройства отработанные батарейки. Кислота, содержащаяся в батарейках, может вызвать химический ожог!

Чистка

Протрите пульт сухой ветошью, не используйте едкие или агрессивные чистящие средства!

Вставка батареек

Вставить 2 алкалиновые батарейки AAA следующим образом:

1. Снять крышку батарейного отсека, расположенного с задней стороны пульта.
2. Проверить полярность (правильная полярность указана во внутренней части отсека).
3. Вставить батарейки, соблюдая полярность.
4. Закрыть батарейный отсек.

Инструкция по эксплуатации

Программирование пульта с помощью кодов

1. Включите нужное устройство (например, спутниковый ресивер)
2. В списке кодов найдите код производителя устройства.
3. Кнопку нужного устройства (например, SAT) удерживайте нажатой в течение 3 секунд – до тех пор, пока не загорится светодиодный индикатор на белой кнопке.
4. В течение 10 секунд введите 4-значный код.
5. Если индикатор погас, пульт дистанционного управления принял код. Если индикатор мигает, необходимо повторить действия 3-4. Еще раз проверьте 4-значный код устройства.
6. Проверьте работу кнопок пульта. Если кнопки не вызывают требуемые функции, повторите действия 3-4, используя другой код из списка кодов для этого производителя. В некоторых случаях эту операцию следует повторить несколько раз – до тех пор, пока не будет найден нужный код. Не исключено, что некоторые функции назначены непривычным кнопкам, необходимо также проверить и эту возможность. В некоторых случаях универсальный пульт дистанционного управления не может полностью заменить оригинальный пульт управления.
7. Выход из процедуры программирования производится автоматически через 10 секунд или после нажатия кнопки программируемого устройства.

Программирование с помощью автоматического поиска

1. Включите нужное устройство.
2. Направьте пульт управления в сторону устройства, нажмите кнопку нужного устройства TV SAT DVD AUX и удерживайте ее, пока светодиодный индикатор на белой кнопке не начнет мигать.
3. Нажмите кнопку увеличения громкости. Удерживайте кнопку увеличения громкости, пока пульт дистанционного управления не найдет нужный код. Чтобы остановить процесс поиска, нажмите еще раз кнопку устройства.
4. Если производится поиск кода для CD/DVD-проигрывателя, тюнера или усилителя, в процессе поиска устройство будет выключено. После выключения устройства остановите процедуру поиска, нажав на кнопку устройства.
5. Проверьте работу кнопок пульта. Если многие кнопки не работают, код несовместим с устройством. В этом случае рекомендуется повторить действия 2-4. Если кнопки функционируют правильно, процесс поиска можно прекратить, нажав на кнопку запрограммированного устройства.
6. Процесс поиска может занять несколько минут.

Программирование макро-функций

Макрофункции позволяют назначить несколько устройств или операций управления устройствами одной из двух кнопок M 1 или M 2.

1. Нажмите и удерживайте кнопку устройства и одновременно нажмите кнопку макрофункции. Если загорится светодиодный индикатор, пульт готов к программированию макрофункций.
2. Введите до 10 операций управления с помощью соответствующих кнопок пульта. Чтобы завершить процесс программирования, нажмите еще раз кнопку макрофункции. Светодиодный индикатор погаснет.

Кнопка ALL OFF ALL OFF

Это кнопка позволяет включить или выключить одновременно все устройства, запрограммированные на пульте дистанционного управления. Светодиодный индикатор будет мигать до тех пор, пока не завершится рассылка кодов устройств.

Функция сброса

Чтобы удалить все запрограммированные коды, нажмите одновременно кнопки TV и 0 . Светодиодный индикатор мигнет 3 раза. Все коды будут удалены, будут восстановлены стандартные настройки пульта управления.

UA

Вказівки з техніки безпеки

Перед використанням пульту керування уважно прочитайте цю інструкцію щодо використання. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання або передачі іншим особам.

Загальна інформація
Не намагайтеся самостійно ремонтувати цей пульт керування. Бережіть цей пульт керування від пилу, інтенсивного сонячного випромінювання, вологи, високої температури або механічних пошкоджень.

Вказівки щодо акумуляторних батарей
Зберігайте акумуляторні батареї подалі від дітей. У разі проковтуванні батареї негайно зверніться до лікаря. Перед тим, як вставити батареї слід перевірити чистоту контактів батареї та приладу та при необхідності очистити їх. Встановлюйте завжди тільки нові батареї. Ніколи не використовуйте нові та старі батареї разом. Не використовуйте батареї різних типів. При встановленні батарей дотримуйтесь полярності.

УВАГА!
Через помилкову заміну батарей можлива небезпека вибуху.
Ніколи не намагайтеся заряджати батареї повторно. Небезпека вибуху!
Зберігайте батарей у прохолодному сухому місці. Під впливом тепла можливо пошкодження батарей.
Не залишайте прилад поблизу від джерел тепла.
Не замикайте батареї. Не кидайте батареї у вогонь.
Якщо прилад не використовується тривалий час, слід дістати з нього батареї. Використані батареї слід відразу дістати з приладу. Ризик опіку електролітом!

Очищення
Пульт керування слід очищувати тільки сухою ганчіркою, не використовувати їдких або агресивних засобів чищення!

Встановлення батареї
Вставляти батареї слід наступним чином:
1. Зніміть кришку відсіку для батарей на задньому боці пульту керування.
2. Вставляти батареї слід згідно полярності (+/–), вказаної на задній панелі відсіку.
3. Вставте батареї.
4. Закрийте кришку відсіку.

Інструкція з експлуатації

Програмування за допомогою коду.
1. Увімкніть необхідний прилад (напр. супутниковий ресивер).
2. Знайдіть код виробника у списку кодів.
3. Натисніть та тримайте кнопку, під якою значиться обраний прилад (напр. SAT) приблизно 3 секунди доки загориться LED-індикатор білої кнопки.
4. Чотиризначний код треба вводити щонайбільше 10 секунд.
5. Коли LED-індикатор погасне введення коду закінчено. Якщо LED-індикатор мигає слід повторити 3 та 4 кроки. Ще раз перевірте чотиризначний код.
6. Перевірте дію кнопок пульту керування. Якщо необхідні функції не працюють, слід повторити 3 та 4 кроки, обравши інший код зі списку кодів виробників. Цю операцію можливо проводити багаторазово доки ви знайдете найкращий код. Можливо окремі функції ви знайдете на не призначених кнопках, перевірте цю можливість ще раз. У окремих випадках універсальний пульт керування не може повністю замінити оригінальне керування.
7. Програмування закінчується автоматично через 10 секунд або при натисканні кнопки, під якою значиться прилад.

Програмування за допомогою пошуку
1. Увімкніть необхідний прилад.
2. Пульт керування направляйте у бік приладу, натисніть та тримайте кнопку, під якою значиться обраний прилад TV SAT DVD AUX, доки почне мигати LED-індикатор білої кнопки.
3. Зараз активується функція рівня гучності. Рівень гучності почне зростати коли пульт керування знайде потрібний код. Щоб припинити пошук натисніть кнопку, під якою значиться прилад.
4. Якщо вам потрібно узгодити роботу CD/DVD плеєру, тюнеру або підсилювача з вашим приладом, функція пошуку вимкне ваш прилад. Якщо ваш прилад вимкнено, щоб зупинити функцію пошуку ще раз натисніть кнопку, під якою значиться прилад.
5. Перевірте чи правильно функціонують кнопки пульту керування. Якщо багато кнопок не функціонують код не повністю сумісний з вашим кінцевим приладом, потрібно повторити кроки з 2 по 4. Якщо кнопки функціонують, можна припинити пошук для цього ще раз натисніть кнопку запрограмованого кінцевого приладу.
6. Процес пошуку може тривати декілька хвилин.

Програмування функції "Macro"
За допомогою функції "Macro" ви можете запрограмувати кнопки M 1 або M 2 для декількох приладів або службових операцій.
1. Натисніть та тримайте кнопку приладу та одночасно натисніть кнопку "Macro". Програмування "Macro" активоване коли світиться LED-індикатор.
2. Зараз ви можете запрограмувати на цю кнопку до 10 службових операцій які вам потрібні. Щоб завершити програмування ще раз натисніть кнопку "Macro". LED-індикатор погасне.

Усі кнопки-вимкнено ALL OFF
Ця функція вимикає усі запрограмовані пультом керування прилади, її також можна використовувати для одночасного вмикання усіх приладів. LED-індикатори мигають доки усі коди будуть передані.

Функція скидання
Щоб скинути усі запрограмовані коди приладів одночасно натисніть кнопку приладу TV та кнопку 0 поки не почнуть мигати 3 LED-індикатори. Усі коди стерти та пульт керування знаходиться у стані, як при поставці.

2425-2426_71730v01_SKY_76x265_Manual_Codes 26.11.12 16:3

TV

A

A.R. SYSTEMS	0039 · 0059 · 0049 · 0056 0057
ACCENT	0049 · 0051 · 0057
ACCUPHASE	0057
ACEC	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110
ACER	1172
ACME	0508
ACTION	0051
ADA	0512
ADC	0505 · 0506
ADMIRAL	0000 · 0051 · 0035 · 0501 0502 · 0503 0529
ADYSON	0051 · 0006
AEG	0057 · 0083 · 0056
AGASHI	0051 · 0049 · 0016 · 0056
AGAZI	0503
AGB	0040 · 0013 · 0037 · 0012 0010 · 0011 · 0001 · 0002 0056 · 0031 · 0003 · 0000 0568 · 0063
AGEF	0041 · 0057 · 0040 · 0051 0000 · 0048
AIKO	0041 · 0051 · 0006 · 0056 0504 · 0507
AIM	0057 · 0050 · 0039 · 0056
AIOSTAY	0019
AIWA	0056 · 0643
AKAI	0006 · 0015 · 0016 · 0041 0045 · 0050 · 0051 · 0052 0035 · 0061 · 0083 · 0057 0056 · 0101 · 0038 · 0106 0504 · 0505 · 0507 · 0508 0532 · 0538 · 0539 · 0544 0586 · 0178
AKIBA	0057 · 0056 · 0041 · 0508
AKIRA	0021 · 0056
AKITO	0005 · 0041 · 0049 · 0051 0059 · 0063 · 0056 · 0021 0057
AKTRON	0056 · 0033 · 0034 · 0045 0063 · 0083
AKURA	0051 · 0049 · 0056 · 0057 0503 · 0507 · 0508 · 0540 0586
ALBA	0041 · 0038 · 0056 · 0051 0507 · 0508 · 0517 · 0518 0529 · 0538 · 0542 · 0586 0616
ALBIRAL	0039 · 0056 · 0041 · 0049 0017 · 0038
ALHORI	0006
ALKOS	0056 · 0033 · 0034 · 0045 0063 · 0083 · 0584
ALL TEL	0056 · 0023 · 0078
ALLORGAN	0006 · 0582
ALLSTAR	0532
ALTUS	0063
AMPLIVISION	0006 · 0039
AMSTRAD	0035 · 0041 · 0049 · 0051 0056 · 0083 · 0057 · 0111 0503 · 0507 · 0508 · 0520 0538 · 0539 · 0540 · 0568
ANAM	0057 · 0056 · 0507 · 0557
ANEX	0056
ANGLO	0049 · 0051 · 0507
ANIS	0049
ANITECH	0016 · 0056 · 0051 · 0049 0057 · 0503 · 0507 · 0526 0557
ANSONIC	0049 · 0102 · 0051 · 0021 0056 · 0507 · 0233
ANTECNO	0041
AQP	0014 · 0015 · 0026 · 0044 0061 · 0086 · 0091 · 0100 0101 · 0109
ARC EN CIEL	0001 · 0003 · 0002 · 0010 0011 · 0012 · 0013 · 0014 0019 · 0028 · 0031 · 0037 0038 · 0040 · 0061 · 0067 0085 · 0090 · 0113 · 0527 0570 · 0574
ARCAM	0006
ARCELIK	0021 · 0038 · 0063
ARDEM	0021 · 0056 · 0063
ARGENTINA	0111
ARISTONA	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110 · 0532 · 0586
ARPHONE	0038 · 0051 · 0056
ARTHUR MARTIN	0007 · 0008 · 0009 · 0020 0057 · 0030 · 0056 · 0038 0035
ART-TECH	0051 · 0056
ASA	0019 · 0035 · 0056 · 0501 0510 · 0511 · 0512 · 0558
ASBERG	0046 · 0056 · 0532 · 0526
ASORA	0049
ASTHON	0019 · 0102 · 0103 · 0038 0017 · 0056 · 0000 · 0016 0060 · 0006 · 0071
ASTRA	0045 · 0046 · 0051 · 0006 0050 · 0507
ASTRO SOUND	0039 · 0038
ASUKA	0006 · 0049 · 0041 · 0038 0503 · 0508
ATLANTIC	0006 · 0009 · 0016 · 0019 0057 · 0036 · 0038 · 0049 0050 · 0051 · 0058 · 0056 0532 · 0582 · 0586
ATORI	0051 · 0507
AUDIOSONIC	0051 · 0021 · 0041 · 0017 0024 · 0016 · 0006 · 0038 0049 · 0050 · 0057 · 0056 0063 · 0102 · 0507 · 0508 0532 · 0546 · 0574 · 0582 0586 · 1092
AUDIOTON	0051 · 0006 · 0017
AURORA	0000 · 0006 · 0050
AUSIND	0019 · 0526
AUTOVOX	0083 · 0006 · 0019 · 0056 0016 · 0501 · 0503 · 0526 0582
AUVISAT	0056
AWA	0024 · 0051 · 0006 · 0050 0057 · 0056
AXXENT	0056

B

BAIRD	0052 · 0559 · 0574 · 0616
BANG & OLUFSEN	0000 · 0501
BARCO	0000 · 0010 · 0560
BASIC LINE	0041 · 0083 · 0056 · 0050 0063 · 0038 · 0051 · 0021 0507 · 0508 · 0532 · 0616
BASTIDE	0006
BAUER	0064 · 0056 · 0042
BAUMATIC	0049
BAUR	0016 · 0009 · 0015 · 0018 0026 · 0030 · 0057 · 0051 0056 · 0101 · 0586
BAZIN	0006
BEAUMARK	0060
BEKNTEKNIK	0034 · 0102
BEKO	0021 · 0034 · 0036 · 0038 0057 · 0056 · 0085 · 0063 0506 · 0542 · 1094
BENNETT	0057 · 0056
BENSTEN	0023 · 0091
BEON	0057 · 0056 · 0532 · 0586
BEST	0561
BESTAR	0102 · 0051 · 0057 · 0056 0532 · 0616
BIAZET	0056 · 0002
BIFONIC	0006 · 0051
BIGSTON	0050 · 0051 · 0049
BINATONE	0006
BLACK DIAMOND	0056 · 0057
BLACK PANTHER LINE	0616
BLACKSTAR	0041
BLACKTRON	0041
BLACKWAY	0041
BLAUPUNKT	0014 · 0015 · 0024 · 0026 0057 · 0059 · 0503
BLAUSONIC	0006
BLOOM	0057 · 0056 · 0079
BLUE SKY	0063 · 0083 · 0001 · 0056 0057 · 0061 · 0005 · 0021 0041 · 0508
BLUE STAR	0038 · 0566
BOCA	0035 · 0041 · 0049 · 0051 0056 · 0083 · 0057 · 0111
BONDSTEC	0017
BOOTS	0006
BOSTON	0006
BOSUN/FORESEE	0150
BPL	0057 · 0056 · 0566
BRANDT	0085 · 0001 · 0527 · 0528 0570 · 0571 · 0574
BRANDT ELECTRONIQUE	0001 · 0003 · 0002 · 0010 0011 · 0012 · 0013 · 0014 0019 · 0028 · 0031 · 0037 0038 · 0040 · 0061 · 0067 0085 · 0090 · 0113
BRAUN	0006
BRENDSTAR	0051
BRIGMTON	0006 · 0016 · 0039
BRINKMANN	0057 · 0056
BRIONVEGA	0044 · 0000 · 0016 · 0035 0501 · 0532 · 0586
BRITANNIA	0006
BROKSONIC	0056 · 1017
BROTHER	0049 · 0056
BROWN	0071

TV

BRUNS	0041 · 0057 · 0040 · 0051 · 0000 · 0048 · 0501 · 0506
BSR	0002 · 0038
BTC	0041 · 0508
BUSH	0002 · 0009 · 0056 · 0507 · 0508 · 0515 · 0517 · 0518 · 0532 · 0538 · 0556 · 0562 · 0566 · 0574 · 0585 · 0586 · 0616
C	
CADMOS	0056 · 0038 · 0051
CALIFORNIA	0006 · 0009 · 0016 · 0019 · 0057 · 0036 · 0038 · 0049 · 0050 · 0051 · 0058 · 0056
CAMPER	0038 · 0056 · 0021
CANALSANTE	0038
CANDLE	0007 · 0008 · 0009 · 0016 · 0006 · 0017 · 0021 · 0023 · 0025 · 0002 · 0036 · 0043 · 0042 · 0057 · 0051 · 0053 · 0063 · 0064 · 0065 · 0060 · 0088 · 0089 · 0056 · 0097 · 0058 · 0098 · 0038 · 0116 · 0117
CAPSONIC	0049 · 0056 · 0503
CARAD	0057 · 0056
CARENA	0059 · 0056 · 0057
CARREFOUR	0057 · 0056 · 0517
CARYONSE	0000 · 0006 · 0016 · 0018 · 0025 · 0026 · 0046 · 0071 · 0073 · 0076 · 0078 · 0094 · 0097 · 0099 · 0057 · 0056 · 0105 · 0110
CASCADE	0057 · 0056 · 0507
CASIO	0057
CASONIO	0009 · 0030 · 0002 · 0035
CATHAY	0532 · 0586 · 0057 · 0056
CCE	0057 · 0056
CELINT	0002
CENTURION	0057 · 0056 · 0532 · 0586
CENTURY	0000 · 0501
CGE	0036 · 0111 · 0056 · 0038 · 0526 · 0529
CGM	0036 · 0049 · 0051 · 0056 · 0004 · 0102 · 0038
CIE	0041 · 0050 · 0051 · 0056
CIHAN	0038
CIMLINE	0051 · 0507 · 0518
CINEMA	0056
CITY	0051 · 0507
CLARITRONIC	0102
CLARIVOX	0000 · 0014 · 0016 · 0039 · 0057 · 0038 · 0586
CLATRONIC	0057 · 0503 · 0507 · 0508 · 0520 · 0526 · 0532 · 0542
CLAYTON	0038 · 0056
COFANDEL	0001 · 0003 · 0002 · 0010 · 0011 · 0012 · 0013 · 0014 · 0019 · 0028 · 0031 · 0037 · 0038 · 0040 · 0061 · 0067 · 0085 · 0090 · 0113
COLOR MAT	0000
COLUMBIA	0016
COMBITECH	0005 · 0041 · 0049 · 0051 · 0059 · 0063 · 0056 · 0021 · 0057
COMET	0057 · 0041 · 0056
COMPUTRON	0051 · 0056
CONCERTO	0007 · 0008 · 0009 · 0016 · 0006 · 0017 · 0021 · 0023 · 0025 · 0002 · 0036 · 0043 · 0042 · 0057 · 0051 · 0053 · 0063 · 0064 · 0065 · 0060 · 0088 · 0089 · 0056 · 0097 · 0058 · 0098 · 0038 · 0116 · 0117
CONCORDE	0051 · 0507
CONDOR	0036 · 0049 · 0051 · 0056 · 0057 · 0532 · 0542 · 0616
CONIA	0045 · 0151
CONRAC	0085 · 0174
CONRAD	0056
CONTEC	0049 · 0051 · 0033 · 0006 · 0057 · 0507 · 0517 · 0519 · 0520
CONTINENTAL EDISON	0001 · 0003 · 0002 · 0010 · 0011 · 0012 · 0013 · 0014 · 0019 · 0028 · 0031 · 0037 · 0038 · 0040 · 0056 · 0061 · 0067 · 0085 · 0090 · 0113 · 0527 · 0528 · 0559 · 0570 · 0574
COSMEL	0051 · 0056 · 0057 · 0507
COSMOS	0056 · 0051 · 0041
CRC	0016
CROSLEY	0000 · 0501 · 0526
CROWN	0057 · 0102 · 0051 · 0041 · 0056 · 0021 · 0507 · 0526 · 0529 · 0532 · 0542 · 0567 · 0586 · 0616
CRYSTAL	0016 · 0056
CS ELECTRONICS	0017 · 0006 · 0041 · 0508
CTC CLATRONIC	0049 · 0083 · 0006 · 0038 · 0041 · 0051 · 0056 · 0063 · 0057 · 0036 · 0233
CXC	0019 · 0102 · 0103 · 0038 · 0017 · 0056 · 0000 · 0016 · 0060 · 0006 · 0071
CYBERCOM	0503 · 0507 · 0523 · 0529 · 0538 · 0553 · 0556 · 0562 · 0571 · 0586 · 0591 · 0598 · 0599 · 0600 · 0601 · 0602 · 0607 · 0643
CYBERMAXX	0503 · 0507 · 0509 · 0523 · 0529 · 0530 · 0538 · 0553 · 0556 · 0562 · 0571 · 0586 · 0591 · 0598 · 0599 · 0600 · 0601 · 0602 · 0603 · 0607 · 0643 · 1001 · 1073
CYBERTRON	0041 · 0508
CYMATIC	0006 · 0038
CYTRON	0507 · 0509 · 0523 · 0529 · 0530 · 0538 · 0553 · 0556 · 0562 · 0571 · 0586 · 0591 · 0598 · 0599 · 0600 · 0601 · 0602 · 0603 · 0607 · 0643 · 0993 · 1073
CYV	0056
D	
D-VISION	0062 · 0056 · 0057
DAEWOO	0006 · 0016 · 0050 · 0051 · 0052 · 0055 · 0056 · 0062 · 0063 · 0079 · 0081 · 0086 · 0087 · 0096 · 0057 · 0507 · 0532 · 0128 · 0129 · 0132 · 0135 · 0562 · 0595 · 0616
DAINICHI	0006 · 0041 · 0508 · 0057 · 0051
DALMAN	0087
DANSAI	0056 · 0006 · 0503 · 0532 · 0586
DANTAX	0083 · 0056 · 0561 · 0586
DATSURA	0567
DAWA	0056
DAYMATER	0000 · 0051 · 0038
DAYTEK	0056
DAYTON	0507
DAYTRON	0006 · 0016 · 0050 · 0051 · 0052 · 0055 · 0056 · 0062 · 0063 · 0079 · 0081 · 0086 · 0087 · 0096 · 0057
DCE	0063
DE GRAAF	0056 · 0505 · 0522
DECCA	0005 · 0006 · 0016 · 0046 · 0052 · 0057 · 0056 · 0504 · 0520 · 0532 · 0568 · 0586
DECCA	COLOR · 0509
DEITRON	0057 · 0056
DELL	0516
DELTON	0063
DEMA COLOR	0056
DENKO	0049
DENTAL	0006 · 0009 · 0016 · 0019 · 0057 · 0036 · 0038 · 0049 · 0050 · 0051 · 0058 · 0056
DENVER	0051 · 0056
DESMET	0038 · 0051 · 0056 · 0532 · 0586
DHS	0045 · 0046 · 0051 · 0006 · 0050
DIADEM	0035
DIAMANT	0057 · 0056
DIAMOND	0051 · 0050 · 0056 · 0057
DIBOSS	0056
DIGATRON	0057 · 0056
DIGIHOME	0085 · 0063
DIGILINE	0056
DIGITOR	0056 · 0057 · 0606 · 0607
DIK	0057 · 0056 · 0051
DINASTY	0051 · 0050 · 0056
DISTAR	0056
DIXI	0056 · 0057 · 0051 · 0507 · 0532 · 0586
DOMEOS	0056
DOMLAND	0016 · 0006 · 0017 · 0018 · 0021 · 0025 · 0002 · 0057 · 0035 · 0050 · 0051 · 0056 · 0038
DOMOH	0056
DORIC	0002
DR · HD	0199 · 0200 · 0201 · 0202 · 0203
DTS	0051 · 0056 · 0025 · 0507
DUAL	0503 · 0507 · 0523 · 0529 · 0538 · 0545 · 0553 · 0556 · 0562 · 0570 · 0571 · 0574 · 0586 · 0598 · 0599 · 0600 · 0602 · 0607 · 0643

TV

DUAL-TEC	0016 · 0006 · 0017 · 0018 0021 · 0025 · 0002 · 0057 0035 · 0050 · 0051 · 0056 0038 · 0507
DUMONT	0056 · 0019 · 0000 · 0501 0233 · 0511 · 0512
DUNAI	0038
DURABRAND	0607 · 1074 · 1075 · 1108 1109 · 1107 · 0063 · 0056
DUX	0016 · 0057 · 0586
DVICO	0212
DYNAMTC	0051
DYNATRON	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110 · 0532 · 0586
E	
ECHO	0064
ECHOSTAR	0051 · 0056 · 0006
ECO LINE	0056
EDAN LINE	0056
EDISON	0061
EI	0038 · 0056 · 0083 · 0102 0036
ELBE	0044 · 0006 · 0039 · 0038 0056 · 0035 · 0087 · 0057 0086 · 0582
ELCIT	0000 · 0051 · 0038 · 0501
ELECTRO TECH	0051 · 0507
ELEKTA	0038 · 0051 · 0049 · 0050 0016 · 0102 · 0056 · 0566
ELEMIS	0038 · 0056
ELG	0057 · 0056
ELIN	0016 · 0051 · 0056 · 0006 0025 · 0009 · 0510 · 0512 0532 · 0586
ELITE	0041 · 0049 · 0056 · 0508 0532
ELMAN	0038 · 0006 · 0233
ELSAY	0056
ELTA	0051 · 0006 · 0049 · 0056 0507
EMATEC	0009 · 0030 · 0002 · 0035
EMCO	0036 · 0057 · 0056 · 0038
EMERSON	0019 · 0102 · 0103 · 0038 0017 · 0056 · 0000 · 0016 0060 · 0006 · 0071 · 0501 0571
EMGETON	0209 · 0210 · 0211
ENERGY SISTEM	0164 · 0455
ENGEL	0038
ENIE	0056
ENZER	0056 · 0064
ERAE	1071
ERRES	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110 · 0586 · 0532
ESC	0006 · 0056 · 0057 · 0616
ESTELE	0038
ETRON	0038 · 0053 · 0051 · 0056 0507
EULANDER	0044 · 0006 · 0039 · 0038 0056 · 0035 · 0087 · 0057 0086
EUROCOM	0038
EURO-FEEL	0503
EUROLINE	0056 · 0057 · 0403
EUROMAN	0016 · 0049 · 0056 · 0006 0503 · 0532
EUROPA	0057 · 0056
EUROPHON	0006 · 0038 · 0532 · 0568
EUROSTATUS	0056
EUROVISION	0083
EUSTON	0193 · 0194 · 0195 · 0196 0197 · 0198
EVELUX	0056
EXCEL	0057 · 0056
EXPERT	0025 · 0582
EXQUISIT	0057 · 0056
F	
FAGOR	0056
FAIRMOST	0051
FAIRTEC	0181
FALCON	0051
FAMILY LIFE	0057 · 0056
FELIX	0041 · 0049 · 0056
FENNER	0051 · 0056 · 0057 · 0059 0050 · 0016 · 0507 · 0562
FERGUSON	0001 · 0037 · 0039 · 0040 0046 · 0056 · 0049 · 0531 0533 · 0559 · 0571 · 0583 0586
FIDELITY	0006 · 0045 · 0051 · 0056 0041 · 0538 · 0540 · 0550
FILSAI	0051 · 0006
FINLANDIA	0009 · 0505 · 0558
FINLUX	0019 · 0020 · 0038 · 0044 0051 · 0052 · 0056 · 0063 0057 · 0035 · 0501 · 0504 0233 · 0510 · 0511 · 0512 0526 · 0532 · 0558 · 0568 0582 · 0585 · 0586
FIRST LINE	0039 · 0051 · 0050 · 0087 0016 · 0046 · 0052 · 0006 0057 · 0035 · 0056 · 0063 0038 · 0085 · 0507 · 0532
FISHER	0018 · 0006 · 0033 · 0024 0000 · 0102 · 0103 · 0501 0505 · 0512 · 0517 · 0519 0524 · 0542
FLINT	0056 · 0059 · 0532 · 0561
FLORIDA	0006
FORGESTONE	0001 · 0037 · 0039 · 0040 0046 · 0056 · 0049
FORMENTI	0006 · 0009 · 0016 · 0019 0057 · 0036 · 0038 · 0049 0050 · 0051 · 0058 · 0056 0501 · 0502 · 0526 · 0586
FORTRESS	0000 · 0502 · 0501
FRABA	0056
FRIAC	0057 · 0056
FRONTECH	0009 · 0051 · 0017 · 0038 0503 · 0507 · 0538 · 0566
FS SOUND	0051
FST	0005 · 0006 · 0016 · 0046 0052 · 0057 · 0056
FUJITECH	0056 · 0016
FUJITSU	0006 · 0025 · 0002 · 0035 0056 · 0504 · 0563 · 0582
FUMEO	0002
FUNAI	0051 · 0063 · 0095 · 0056 0024 · 0104 · 0049 · 0038 0503
FUSION	0085 · 0063
FUTRONIC	0049
FUTURE	0057 · 0056
FUTURETECH	0019 · 0102 · 0103 · 0038 0017 · 0056 · 0000 · 0016 0060 · 0006 · 0071
G	
GALA	0045
GALACTEX	0006 · 0049
GALANT	0051
GALAXI	0006 · 0009 · 0016 · 0019 0057 · 0036 · 0038 · 0049 0050 · 0051 · 0058 · 0056
GALAXY	0529 · 0542
GALAXIS	0036 · 0056 · 0006
GALERIA	0051
GBC	0041 · 0038 · 0051 · 0056 0052 · 0050 · 0017 · 0033 0507 · 0517
GE	0040 · 0060 · 0001
GEANT CASINO	0009 · 0030 · 0002 · 0035
GEC	0002 · 0006 · 0068 · 0009 0052 · 0112 · 0032 · 0056 0504 · 0525 · 0532 · 0568 0586
GELOSO	0051 · 0041 · 0038 · 0050 0507
GEMSOUND	0051 · 0041
GENERAL	0051 · 0006 · 0050 · 0016 0056 · 0057 · 0033 · 0025
GENERAL TECHNIC	0050 · 0051 · 0507
GENESIS	0057 · 0056
GENEXXA	0057 · 0041 · 0508 · 0532
GERICOM	0078 · 1082 · 1094
GIANT	0006 · 0016 · 0064 · 0051
GITEM	0040 · 0056 · 0016
GM - GMC	0051 · 0056 · 0049
GOLDEN INTERSTAR	0205
GOLDFUNK	0012
GOLDHAND	0051 · 0006
GOLDSTAR	0007 · 0008 · 0009 · 0016 0006 · 0017 · 0021 · 0023 0025 · 0002 · 0036 · 0043 0042 · 0057 · 0051 · 0053 0063 · 0064 · 0065 · 0060 0088 · 0089 · 0056 · 0097 0058 · 0098 · 0038 · 0116 0117 · 0507 · 0532 · 0543 0549 · 0586 · 0624
GOLDTECH	0056
GOLDVISION	0049 · 0051 · 0006 · 0056 0016 · 0063
GOODMANS	0006 · 0051 · 0001 · 0063 0057 · 0041 · 0050 · 0016 0062 · 0049 · 0038 · 0040 0021 · 0056 · 0083 · 0503 0504 · 0507 · 0517 · 0518 0532 · 0538 · 0549 · 0559 0562 · 0571 · 0586 · 0616
GORENJE	0102 · 0103 · 0056 · 0083 0001 · 0542
GPM	0049 · 0041 · 0051 · 0508
GRADIENTE	0055

TV

GRAETZ	0009 · 0014 · 0016 · 0019 0024 · 0025 · 0049 · 0035 0056 · 0083 · 0002
GRANADA	0009 · 0014 · 0016 · 0019 0024 · 0025 · 0049 · 0035 0056 · 0083 · 0002 · 0504 0505 · 0510 · 0517 · 0521 0524 · 0526 · 0532 · 0534 0537 · 0568 · 0571 · 0586
GRANDIN	0087 · 0059 · 0021 · 0038 0041 · 0057 · 0081 · 0078 0063 · 0056 · 0507 · 0508 0566 · 0586 · 0616 · 0006 0009 · 0016 · 0019 · 0057 0036 · 0038 · 0049 · 0050 0051 · 0058 · 0056
GREAT WALL	0049
GRENADIER	0060 · 0056 · 0038
GRONIC	0006 · 0051 · 0038
GRUNDIG	0014 · 0015 · 0026 · 0044 0061 · 0091 · 0086 · 0100 0101 · 0109 · 0511 · 0526 0547 · 0564 · 0572
GS	0206
GTRONIC	0056
GTT	0051 · 0056
H	
HAAZ	0607
HAIER	0057
HALIFAX	0049 · 0503
HAMMERSTEIN	0049 · 0006 · 0053 · 0051
HAMPTON	0006
HANIMEX	0041
HANSEATIC	0051 · 0038 · 0062 · 0057 0056 · 0041 · 0063 · 0045 0006 · 0506 · 0507 · 0517 0532 · 0542 · 0586
HANTAREX	0056 · 0078 · 0051 · 0507 0568
HARROW	0056
HARWOOD	0057 · 0056
HAUPPAGE	0057 · 0056
H&B	0063 · 0056 · 0088 · 0509 0170 · 1071 · 0607
HCM	0049 · 0051 · 0056 · 0057 0006 · 0038 · 0503 · 0507 0540 · 0566
HEDZON	0057 · 0056
HEIRU	0049
HELECTRONIC	0006 · 0009 · 0016 · 0019 0057 · 0036 · 0038 · 0049 0050 · 0051 · 0058 · 0056
HEMA	0056
HEXA	0038
HIFIVOX	0001 · 0003 · 0002 · 0010 0011 · 0012 · 0013 · 0014 0019 · 0028 · 0031 · 0037 0038 · 0040 · 0061 · 0067 0085 · 0090 · 0113 · 0574
HIGASHI	0006
HIGHIWA	0059 · 0041 · 0006 · 0056 0051
HIGHLINE	0057 · 0056
HIKONA	0059 · 0041 · 0006 · 0056 0051
HILINE	0051 · 0056 · 0049
HINARI	0049 · 0056 · 0041 · 0005 0051 · 0505 · 0507 · 0508 0517 · 0526 · 0532 · 0573 0586 · 0387
HISAWA	0056 · 0041 · 0059 · 0063 0508 · 0561 · 0566
HISENSE	0009 · 0023 · 0057 · 0342
HISHITO	0056 · 0033 · 0034 · 0045 0063 · 0083
HISONIX	0051
HIT	0000
HITACHI	0056 · 0006 · 0008 · 0009 0012 · 0013 · 0020 · 0022 0027 · 0030 · 0032 · 0033 0045 · 0080 · 0060 · 0062 0068 · 0069 · 0074 · 0083 0002 · 0057 · 0035 · 0111 0112 · 0504 · 0510 · 0514 0517 · 0522 · 0525 · 0527 0528 · 0529 · 0128 · 0130 0133 · 0542 · 0568 · 0574 0575 · 0148 · 0605 · 1078
HITSU	0041 · 0059 · 0056
HOHER	0056 · 0057 · 0063 · 0078 0083
HORIZONT	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110
HORNYPHON	0057 · 0056 · 0532
HOSHAI	0041 · 0056 · 0508
HOSPITALIERE	0056
HOWELL	0056
HPC	0152
HUANYU	0562
HYPER	0006 · 0017 · 0041 · 0049 0051 · 0056 · 0085 · 0038 0507
HYPSON	0021 · 0059 · 0063 · 0057 0056 · 0503 · 0532 · 0566 0586
HYUNDAI	0086 · 1076
I	
I. V.	0056
IBERIA	0056
ICE	0041 · 0016 · 0006 · 0057 0056 · 0051 · 0049 · 0503 0507 · 0508 · 0532 · 0538
ICS	0041 · 0006 · 0049
IEG	0006
IMC	0056
IMPER	0049 · 0051 · 0016 · 0041
IMPERIAL	0057 · 0036 · 0051 · 0056 0038 · 0526 · 0529 · 0532 0542
INCOBE	0006 · 0051
INDESIT	0515
INDIANA	0056 · 0532 · 0586
INGERSOLL	0051 · 0056 · 0507
INNO HIT	0006 · 0007 · 0016 · 0057 0036 · 0041 · 0045 · 0049 0051 · 0052 · 0056 · 0083 0504 · 0507 · 0508 · 0532 0549 · 0568 · 0586 · 0616
INNOVATION	0057 · 0056 · 0503 · 0507 0538 · 0553 · 0556 · 0559 0562 · 0586 · 0643
INTERBUY	0017 · 0049 · 0051 · 0057 0041 · 0507 · 0557
INTERDISCOUNT	0056 · 0011 · 0040
INTEREACTIVE	0057 · 0056
INTERECORD	0018
INTERFUNK	0016 · 0011 · 0014 · 0046 0057 · 0002 · 0056 · 0501 0532 · 0574 · 0586
INTERNAL	0057 · 0056
INTERTRONIC	1001
INTERVISION	0006 · 0041 · 0049 · 0051 0057 · 0059 · 0016 · 0058 0102 · 0038 · 0503 · 0233 0557
INTRON	0049
INWAH	0057
IRRADIO	0007 · 0016 · 0017 · 0019 0038 · 0041 · 0049 · 0045 0051 · 0063 · 0064 · 0060 0088 · 0058 · 0056 · 0507 0508 · 0532 · 0538 · 0586
ISKRA	0038 · 0006
ISUKAI	0041 · 0056 · 0508
ITC	0056 · 0006 · 0038
ITL	0051
ITS	0041 · 0057 · 0051 · 0006 0056 · 0049 · 0508 · 0532 0538 · 0566
ITT	0009 · 0014 · 0016 · 0019 0024 · 0025 · 0049 · 0035 0056 · 0083 · 0002 · 0507 0521 · 0202
ITV	0016 · 0050 · 0057 · 0049 0507 · 0544 · 0586 · 0616
J	
JACKTOP	0192
JCE	0041
JEC	0056 · 0033 · 0034 · 0045 0063 · 0083 · 0584
JEJA	0155
JET POINT	0056 · 0053
JINLIPU	0051
JINPIN	0154
JMB	0057 · 0056
JOCEL	0056
JOHNSON	0006
JOINTEK	0156
JUBILEE	0057
JVC	0041 · 0055 · 0038 · 0029 0517 · 0532 · 0130 · 0132 0538
K	
KAIDO	0009
KAISER	0056
KAISUI	0059 · 0041 · 0006 · 0056 0051 · 0507 · 0508 · 0566
KAMBROOK	0006 · 0038 · 0016 · 0058 0049
KAMOSONIC	0006
KAMP	0006 · 0009 · 0016 · 0019 0057 · 0036 · 0038 · 0049 0050 · 0051 · 0058 · 0056
KANGSLEY	0006 · 0009 · 0016 · 0019 0057 · 0036 · 0038 · 0049 0050 · 0051 · 0058 · 0056

TV

KAOSHO	0004 · 0006 · 0007 · 0008 0036 · 0045 · 0049 · 0051 0052 · 0053 · 0056 · 0058 0059 · 0060 · 0070 · 0016 0077 · 0057 · 0102 · 0103 0115 · 0118
KAPSCH	0009 · 0014 · 0016 · 0019 0024 · 0025 · 0049 · 0035 0056 · 0083 · 0002 · 0582
KARCHER	0039 · 0051 · 0006 · 0016 0056 · 0057 · 0505 · 0510 0586
KATHREIN	0056 · 0208
KAWA	0041
KAWASHO	0006 · 0009 · 0016 · 0019 0057 · 0036 · 0038 · 0049 0050 · 0051 · 0058 · 0056
KAYA	0051 · 0049
KEN	0071
KENDO	0001 · 0035 · 0038 · 0044 0058 · 0051 · 0056 · 0233 0518 · 0616
KENNEDY	0035 · 0002 · 0025 · 0582
KENNEX	0057 · 0056 · 0083 · 0063
KERION	0056
KEYMAT	0091 · 0057
KEYSMART	0056
KIC	0006 · 0039
KIMAY	0049
KING TV	0509
KINGDHOME	0056
KIOTA	0051 · 0049 · 0059
KITON	0057 · 0056
KITT	0006 · 0049 · 0056
KITTEN	0056 · 0016
KIYOGIN	0006 · 0039 · 0038
KLARMAX	0039 · 0044 · 0057 · 0056 0050
KNEISSEL	0588
KOBALTRONIC	0006 · 0038
KOBIC	0051
KOLSTER	0039 · 0098 · 0056 · 0049 0041 · 0006 · 0038 · 0532
KONG WAM	0059 · 0041 · 0006 · 0056 0051
KONICHI	0051
KONKA	0056 · 0057 · 0023 · 0041 0508 · 0529 · 0538 · 0163
KONTAKT	0061
KORPEL	0057 · 0056 · 0532 · 0586
KORTING	0501
KOSMOS	0057 · 0056
KOTRON	0049 · 0051 · 0038
KOYODA	0507
KRAKING	0038
KRIESLER	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110
KRONNE	0006 · 0038
KTV	0056
KUBA ELECTRONIC	0018 · 0009 · 0038 · 0006
KURO	0000 · 0056 · 0006 · 0024 0033 · 0036 · 0052 · 0083 0102 · 0103 · 0567
KYOTO	0038
L	
L&S ELEKTRONIK	0063
LAVA	0056
LAZER	0056
LEADER	0051
LECSON	0057 · 0056
LEGENG	0051 · 0056 · 0006 · 0049
LENCO	0016 · 0051 · 0050 · 0049 0056 · 0507 · 0616
LENOIR	0006 · 0051 · 0050 · 0049 0021 · 0056 · 0507
LEVIS AUSTRIA	0057 · 0056
LEXUS	0049 · 0056
LEYCO	0056 · 0087 · 0049 · 0503 0504 · 0532 · 0586
LG	0007 · 0008 · 0009 · 0016 0006 · 0017 · 0021 · 0023 0025 · 0002 · 0036 · 0043 0042 · 0057 · 0051 · 0053 0063 · 0064 · 0065 · 0060 0088 · 0089 · 0056 · 0097 0058 · 0098 · 0038 · 0116 0117 · 0507 · 0532 · 0128 0129 · 0132 · 0134 · 0543 0135 · 0549 · 0565 · 0145 0146 · 0586 · 0624
LIESENK	0586
LIFE	0051 · 0085 · 0503 · 0507 0538 · 0553 · 0556 · 0559 0562 · 0586 · 0643
LIFETEC	0050 · 0057 · 0056 · 0051 0049 · 0041 · 0063 · 0503 0507 · 0509 · 0523 · 0529 0530 · 0127 · 0129 · 0538 0135 · 0553 · 0556 · 0562 0571 · 0586 · 0591 · 0598 0599 · 0600 · 0601 · 0602 0603 · 0607 · 0643 · 1001 1073
LIGTHSTAR	0059 · 0041 · 0006 · 0056 0051
LINTON	0018
LLOYD'S	0051 · 0002 · 0019 · 0014 0006 · 0049
LME	0006 · 0039 · 0038
LOEWE	0000 · 0043 · 0056 · 0065 0501 · 0532 · 0551 · 0586 0177
LOGIK	0053 · 0056 · 0520
LOVE	0044 · 0006 · 0039 · 0038 0056 · 0035 · 0087 · 0057 0086
LTV	0009 · 0030 · 0002 · 0035
LUMA	0050 · 0006 · 0051 · 0056 0057 · 0035 · 0044 · 0002 0025 · 0582 · 0586
LUMATRON	0056 · 0503 · 0532 · 0540 0556 · 0582 · 0586 · 0616
LUX MAY	0057 · 0056 · 0532
LUXOR	0002 · 0007 · 0008 · 0009 0006 · 0020 · 0057 · 0030 0035 · 0529 · 0549
LXI	0060
LYOTRON	0007 · 0008 · 0009 · 0016 0006 · 0017 · 0021 · 0023 0025 · 0002 · 0036 · 0043 0042 · 0057 · 0051 · 0053 0063 · 0064 · 0065 · 0060 0088 · 0089 · 0056 · 0097 0058 · 0098 · 0038 · 0116 0117
M	
MADISON	0056 · 0057
MAGAVOX	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110
MAGNADYNE	0000 · 0051 · 0038 · 0501 0233 · 0568 · 0586
MAGNAFON	0006 · 0056 · 0038 · 0233 0526 · 0568
MAGNASONIC	0016
MAGNAVOX	0057 · 0016
MAGNEX	0056 · 0049
MAGNUM	0503 · 0507 · 0538 · 0553 0556 · 0559 · 0562 · 0586 0643 · 0021 · 0051 · 0057
MANDI	0057
MANDOR	0049 · 0503
MANESTH	0056 · 0002 · 0006 · 0057 0049 · 0503 · 0518 · 0532 0586
MANHATTAN	0051 · 0056
MARANTZ	0056 · 0532 · 0586
MARECH	0056
MARELLI	0501
MARK	0050 · 0056 · 0532 · 0586
MARSHALL	0051 · 0041
MASCOM	0056
MASUDA	0041 · 0049 · 0056
MATCH ITALIA	0051 · 0056 · 0049
MATSUI	0061 · 0051 · 0006 · 0005 0016 · 0056 · 0049 · 0503 0504 · 0507 · 0517 · 0518 0520 · 0532 · 0538 · 0547 0561 · 0568 · 0577 · 0584 0586 · 0587 · 0590
MATSUKA	0006 · 0049
MAXAM	0051 · 0049
MAXDORF	0049 · 0064
MAXELL	0051
MAXIMAL	0038
MAXON	0051
MAXWELL	0056
MB LINE	0049
MCE	0051 · 0049 · 0056
MCM	0051
MC MICHAEL	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110 · 0525
MECOA	0056
MEDIASONIC	0056
MEDIATOR	0057 · 0056 · 0532 · 0586

TV

MEDION	0057 · 0085 · 0081 · 0056 0503 · 0507 · 0509 · 0523 0529 · 0530 · 0127 · 0129 0538 · 0553 · 0556 · 0562 0571 · 0586 · 0591 · 0598 0599 · 0600 · 0601 · 0602 0603 · 0607 · 0643 · 0861 0174 · 0176 · 0182 · 1001 1073
MEGATRON	0060
MEGAVISION	0051
MEGHA	0056
MEIN	0157 · 0158 · 0342
MELBOX	0000 · 0014 · 0016 · 0039 0057 · 0038
MELECTRONIC	0018 · 0019 · 0020 · 0031 0044 · 0050 · 0051 · 0056 0098 · 0057 · 0035 · 0507 0510 · 0512 · 0532 · 0538 0557 · 0558 · 0562 · 0574 0586
MEMOREX	0049 · 0507 · 1017
MEMPHIS	0049 · 0006 · 0051 · 0504 0507
MERCURY	0049 · 0006 · 0053 · 0051 0059 · 0016 · 0056 · 0039
METZ	0000 · 0015 · 0016 · 0026 0056 · 0501 · 0579 · 0580
MGA	0049 · 0041 · 0050 · 0056 0060
MGAON	0049
MICROMAXX	0044 · 0056 · 0057 · 0503 0507 · 0509 · 0523 · 0529 0530 · 0538 · 0553 · 0556 0562 · 0571 · 0586 · 0591 0598 · 0599 · 0600 · 0601 0602 · 0603 · 0607 · 0643 0993 · 1073
MICRON	0006
MICROSTAR	0503 · 0507 · 0509 · 0523 0529 · 0530 · 0538 · 0553 0556 · 0562 · 0571 · 0586 0591 · 0598 · 0599 · 0600 0601 · 0602 · 0603 · 0607 0635 · 0643 · 1001 · 1073
MICROTEK	0064 · 0040 · 0051 · 0056
MIGROS ELECTR	0044
MINATO	0057 · 0056
MINERVA	0014 · 0015 · 0026 · 0044 0061 · 0091 · 0086 · 0100 0101 · 0109 · 0511
MINERVA FRANCE	0061
MINOKA	0057 · 0056 · 0532
MISTRAL	0001 · 0037 · 0039 · 0040 0046 · 0056 · 0049
MITSUBISHI	0000 · 0056 · 0005 · 0015 0024 · 0033 · 0038 · 0050 0051 · 0060 · 0057 · 0109 0501 · 0517 · 0520 · 0532 0534 · 0551
MIVAR	0006 · 0007 · 0526 · 0535 0542 · 0549 · 0568
MOBILE TV	0056
MOTION	0025 · 0056 · 0018 · 0057 0009 · 0526
MTC	0009 · 0102 · 0045 · 0038
MTLOGIC	0546 · 1092
MULTISYSTEM	0586
MULTITECH	0051 · 0063 · 0021 · 0006 0041 · 0024 · 0017 · 0030 0049 · 0098 · 0050 · 0057 0038 · 0102 · 0056 · 0507 0233 · 0517 · 0526 · 0527 0586
MURPHY	0002 · 0038 · 0009 · 0512
MUSIKLAND	0057 · 0056
MYRYAD	0057 · 0056
N	
NAD	0060
NAGOYA	0038
NAIKO	0057 · 0056
NAKAMURA	0057 · 0056
NAONIS	0025 · 0002 · 0033 · 0040 0044 · 0035 · 0056 · 0057
NARITA	0060 · 0050 · 0049 · 0006
NASSA NAGEL	0038
NATIONAL	0047 · 0537
NEC	0024 · 0051 · 0005 · 0054 0082 · 0072 · 0057 · 0039 0059 · 0050 · 0062 · 0056 0517 · 0536 · 0591 · 0183
NECKERMANN	0000 · 0009 · 0016 · 0018 0026 · 0029 · 0030 · 0036 0038 · 0044 · 0051 · 0057 0056 · 0501 · 0532 · 0542 0586
NEI	0038 · 0041 · 0056 · 0532 0538 · 0586 · 0561
NEOVIA	0056 · 0088 · 0078 · 0077 0086
NESCO	0017 · 0052 · 0035
NETSAT	0057 · 0056
NEUFUNK	0056
NEW GOLDVISION	0049 · 0051 · 0006 · 0056 0016 · 0063
NEW WORLD	0508
NEWMAR	0006 · 0038
NEWORLD	0059 · 0041 · 0006 · 0056 0051
NEWTECH	0006 · 0040 · 0056 · 0507 0532
NEXIUS	0056 · 0080 · 0057
NICAMAGIC	0006 · 0009 · 0016 · 0019 0057 · 0036 · 0038 · 0049 0050 · 0051 · 0058 · 0056
NIKKAI	0056 · 0049 · 0006 · 0008 0021 · 0503 · 0504 · 0508 0532 · 0584 · 0586
NIKKEI	0057 · 0056 · 0049
NIKKO	0060 · 0056 · 0016
NISSAN	0053
NOBLEX	0024 · 0050 · 0033 · 0051
NOBLIKO	0006 · 0019 · 0233 · 0526
NOGAMATIC	0001 · 0003 · 0002 · 0010 0011 · 0012 · 0013 · 0014 0019 · 0028 · 0031 · 0037 0038 · 0040 · 0061 · 0067 0085 · 0090 · 0113 · 0574
NOKIA	0056 · 0049 · 0083 · 0035 0521 · 0147
NORDLAND	0038
NORDMENDE	0002 · 0010 · 0011 · 0012 0013 · 0037 · 0040 · 0063 0067 · 0056 · 0083 · 0057 0085 · 0501 · 0515 · 0527 0528 · 0532 · 0559 · 0570 0571 · 0574 · 0172
NORDTON	0025 · 0002 · 0033 · 0040 0044 · 0035 · 0056 · 0057
NORDVISION	0586
NORDWAY	0102
NORM N	0056
NORMEREL	0057
NORTEK	0056 · 0021
NORTON	0051
NORWAY	0102
NOVAK	0057 · 0056
NOVATRONIC	0051 · 0016 · 0049 · 0056 0050 · 0057
NUCLEAR	0057 · 0046 · 0056 · 0009
NU-TEC	0064
O	
O GENERAL	0051 · 0024
OCEANIC	0009 · 0030 · 0002 · 0035 1110
OCTAL	0006
OCTAN	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110
ODEON	0051 · 0049 · 0016 · 0056
OKANO	0051 · 0036 · 0046 · 0056 0542
OLMAL	0039 · 0056 · 0041 · 0049 0017 · 0038
OLYMPIA	0083
OLYMPIC	0051
OMEGA	0049 · 0041
ONCEAS	0051 · 0006
ONDIOLA	0056
ONIDA	0046
ONIEL	0051
ONWA	0041 · 0049 · 0539
OPENBOX	0204
OPERA	0057 · 0056
ORAVA	0038 · 0000 · 0056
ORBISAT	0006
ORBIT	0056 · 0532
ORIENT	0051
ORION	0005 · 0041 · 0049 · 0051 0059 · 0063 · 0056 · 0021 0057 · 0016 · 0038 · 0056
ORLINE	0057 · 0056
ORMOND	0056
OSAKI	0016 · 0056 · 0006 · 0041 0503 · 0504 · 0508 · 0540
OSIO	0007 · 0056 · 0041
OSO	0041 · 0508
OSUME	0057 · 0504 · 0519
OTF	0038 · 0016
OTHER LINE	0006 · 0056
OTTO VERSAND	0006 · 0009 · 0016 · 0017 0018 · 0026 · 0030 · 0032 0033 · 0038 · 0040 · 0045 0047 · 0048 · 0051 · 0054 0057 · 0056 · 0101 · 0106 0502 · 0517 · 0532 · 0559 0566 · 0567 · 0574 · 0586
OVP	0056

TV

P	
PACIFIC	0056
PACKARD BELL	0597
PAEL	0006 · 0014
PALLADIUM	0000 · 0009 · 0026 · 0036 0044 · 0051 · 0057 · 0056 0542
PALSONIK	0049 · 0006 · 0046 · 0041 0051
PANAMA	0006 · 0049 · 0057 · 0056 0503 · 0507
PANASHIBA	0051
PANASONIC	0026 · 0047 · 0075 · 0084 0002 · 0038 · 0106 · 0107 0108 · 0054 · 0114 · 0537 0569 · 0579 · 0580
PANAVISION	0056 · 0044 · 0049
PANAVOX	0006 · 0051 · 0056
PANDA	0047
PANK	0511 · 0517
PANORAMA	0006 · 0041 · 0051
PANORAMIC	0011
PATHE CINEMA	0542 · 0006 · 0039 · 0038
PATHE MARCONI	0527 · 0528 · 0570 · 0574 0001 · 0003 · 0002 · 0010 0011 · 0012 · 0013 · 0014 0019 · 0028 · 0031 · 0037 0038 · 0040 · 0061 · 0067 0085 · 0090 · 0113
PAUSA	0051 · 0507
PCM	0056
PEACOCK	0006 · 0016
PERDIO	0056 · 0504
PERFEKT	0056
PERSHIN	0014
PHILARMONIC	0006
PHILBIX	0038 · 0051 · 0056
PHILCO	0000 · 0024 · 0036 · 0051 0056 · 0038 · 0501 · 0526 0529
PHILIPS	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110 · 0501 · 0513 0525 · 0526 · 0532 · 0542 0545 · 0559 · 0562 · 0586 0674 · 0124 · 0125 · 0126 0128 · 0132 · 0143
PHOCUS	1094
PHOENIX	0016 · 0056 · 0501 · 0532 0586
PHONOLA	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110 · 0501 · 0532 0586
PIONEER	0057 · 0092 · 0093 · 0013 0046 · 0532 · 0132 · 0133 0574 · 0576 · 0586
PLANTRON	0051 · 0056 · 0049 · 0503 0532
PLASMATECH	0078
PLAYDOR	0049
PLAYSONIC	0006 · 0039 · 0000 · 0056
POLYTRON	0056
POP	0049 · 0013
POPPY	0051 · 0507
PORTLAND	0057 · 0056 · 0050 · 0616
POWERJPOINT	0057 · 0056
PRANDONI-PRINCE	0568 · 0057 · 0046 · 0056 0009
PRECISION	0006
PREMIER	0049
PRIMA	0006 · 0049 · 0507
PRINCESS	0057 · 0051
PRINSTON	0021
PRINZ	0529
PRO2	0503 · 0507 · 0509 · 0523 0529 · 0530 · 0538 · 0553 0556 · 0562 · 0571 · 0586 0591 · 0598 · 0599 · 0600 0601 · 0602 · 0603 · 0607 0643 · 1001 · 1073
PROCYON	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110
PROFESSOR	0016
PROFEX	0051 · 0038 · 0507 · 0526
PROFILINE	0056
PROFILO	0016 · 0056
PROFITRONIC	0532 · 0057 · 0056
PROLINE	0044 · 0062 · 0052 · 0038 0057 · 0056 · 0504 · 0532
PROSONIC	0056 · 0509 · 0538 · 0556 0586 · 0616
PROTECH	0006 · 0016 · 0038 · 0049 0051 · 0057 · 0056 · 0503 0507 · 0233 · 0532 · 0561 0586
PROTON	0060
PROVIEW	0182
PROVISION	0051 · 0056 · 0057 · 0050 0049 · 0509 · 0586
PYE	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110 · 0532 · 0538 0586
PYGMY	0000
PYMI	0507
Q	
QUADRIGA	0057
QUADRO	0056 · 0083
QUALCRAFT	0041
QUASAR	0019 · 0078 · 0039
QUEENFIDELITY	0006 · 0016 · 0050 · 0051 0052 · 0055 · 0056 · 0062 0063 · 0079 · 0081 · 0086 0087 · 0096 · 0057
QUELLE	0005 · 0007 · 0009 · 0012 0014 · 0015 · 0016 · 0006 0017 · 0019 · 0020 · 0024 0026 · 0028 · 0029 · 0033 0038 · 0040 · 0044 · 0045 0046 · 0047 · 0049 · 0051 0052 · 0054 · 0035 · 0057 0056 · 0100 · 0101 · 0102 0103 · 0105 · 0503 · 0510 0511 · 0512 · 0520 · 0532 0572 · 0586
QUESTA	0517 · 0033 · 0024
R	
R. LINE	0057 · 0056 · 0532 · 0586
RADIALVA	0056 · 0050 · 0057
RADIOLA	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110 · 0532 · 0586
RADIOMARELLI	0501 · 0568 · 0000 · 0051 0038 · 0016 · 0056
RADIONETTE	0002 · 0510 · 0512
RADIOSHACK	0060 · 0057 · 0056
RADIOTONE	0051 · 0016 · 0049 · 0056 0057 · 0036 · 0506 · 0532
RANK	0002 · 0044 · 0038
RBM	0511
RCA	0521
REALISTIC	0060
RECOR	0056 · 0057
RED STAR	0056
REDDER	0039 · 0033
REDIFFUSION	0002
REDO	0051 · 0050
REDPOINT	0061
REFLEX	0056 · 0057
REGENTE	0051
RELISYS	0078
RENDER	0081 · 0056
REVOX	0057 · 0056 · 0532 · 0586
REX	0025 · 0002 · 0033 · 0040 0044 · 0035 · 0056 · 0057 0503 · 0582
RFT	0041 · 0057 · 0040 · 0051 0000 · 0048 · 0501 · 0506
RHINEX	0064
RICONH	0057 · 0056
RITZ	0038
RM 2000	0056
ROADSTAR	0087 · 0051 · 0021 · 0057 0063 · 0083 · 0041 · 0056 0085 · 0503 · 0507 · 0508 0616
ROBOTRON	0501 · 0000
RODEX	0057 · 0056
ROSITA	0051
ROSNER	0006
ROWA	0051 · 0056 · 0006 · 0049
ROWSONIC	0006
ROYAL	0051 · 0049 · 0041 · 0056 0006 · 0021
RTF	0501
RUEFACH	0016 · 0051 · 0050 · 0049 0056
RUKOPIR	0057 · 0056
S	
SABA	0001 · 0003 · 0010 · 0011 0012 · 0013 · 0016 · 0028 0031 · 0037 · 0040 · 0056 0063 · 0002 · 0501 · 0527 0528 · 0559 · 0568 · 0570 0571 · 0574 · 0616
SAINEL	0038

TV

SAISHO	0009 · 0006 · 0005 · 0050 0039 · 0016 · 0049 · 0041 0503 · 0507 · 0518 · 0568
SAITO	0009 · 0030 · 0002 · 0035
SAIVOD	0057 · 0056
SAKAI	0006
SAKIO	0051 · 0050 · 0049
SAKURA	0051
SALORA	0002 · 0007 · 0008 · 0009 0020 · 0057 · 0030 · 0056 0038 · 0035 · 0521 · 0529 0549 · 0556 · 0567
SAMBERS	0039 · 0233 · 0526 · 0568 0586
SAMPO	0016
SAMSUNG	0004 · 0006 · 0007 · 0008 0036 · 0045 · 0049 · 0051 0052 · 0053 · 0056 · 0058 0059 · 0060 · 0070 · 0016 0077 · 0057 · 0102 · 0103 0115 · 0118 · 0119 · 0503 0504 · 0507 · 0520 · 0532 0127 · 0128 · 0129 · 0131 0132 · 0134 · 0542 · 0135 0546 · 0549 · 0554 · 0140 0146 · 0654 · 0168 · 0207
SAND	0057
SANDOR	0009 · 0030 · 0002 · 0035
SANDRA	0507 · 0006
SANSUI	0083 · 0051 · 0059 · 0057 0049 · 0063 · 0024 · 0056 0532 · 1017
SANWA	0000 · 0056 · 0006 · 0024 0033 · 0036 · 0052 · 0083 0102 · 0103
SANYO	0000 · 0056 · 0006 · 0024 0033 · 0036 · 0052 · 0083 0102 · 0103 · 0504 · 0505 0510 · 0512 · 0517 · 0519 0520 · 0521 · 0524 · 0526 0128 · 0130 · 0131 · 0542 0138 · 0571
SAR	0009 · 0056 · 0006
SATUM	0050 · 0051 · 0056 · 0036 0019
SAVE	0057 · 0056
SAVVILLE	0005 · 0041 · 0049 · 0051 0059 · 0063 · 0056 · 0021 0057
SBR	0000 · 0006 · 0016 · 0018 0025 · 0026 · 0046 · 0071 0073 · 0076 · 0078 · 0094 0097 · 0099 · 0057 · 0056 0105 · 0110 · 0525 · 0586
SCHAUB LORENZ	0016 · 0030 · 0036 · 0049 0050 · 0051 · 0053 · 0035 0080 · 0088 · 0063 · 0002 0056 · 0169 · 0170 · 0171 0509 · 0550 · 1071
SCHNEIDER	0000 · 0006 · 0016 · 0017 0018 · 0021 · 0025 · 0026 0035 · 0038 · 0041 · 0046 0051 · 0056 · 0057 · 0059 0071 · 0073 · 0076 · 0078 0083 · 0094 · 0097 · 0099 0105 · 0110 · 0508 · 0532 0538 · 0574 · 0586 · 0616
SCOPE	0161 · 0162
SCOTLAND	0006 · 0009 · 0016 · 0019 0057 · 0036 · 0038 · 0049 0050 · 0051 · 0058 · 0056
SCOTT	0060 · 0071
SEARS	0000 · 0056 · 0006 · 0024 0033 · 0036 · 0052 · 0083 0102 · 0103
SEAWAY	0056
SEDIP	0006 · 0039 · 0038
SEELVER	0057 · 0056
SEG	0016 · 0006 · 0057 · 0041 0049 · 0051 · 0056 · 0083 0038 · 0503 · 0507 · 0233 0517 · 0526 · 0586
SEI	0000 · 0035 · 0041 · 0044 0051 · 0056 · 0057
SEI SINUDYNE	0501 · 0233 · 0568
SEIGA	0000 · 0056 · 0005 · 0015 0024 · 0033 · 0038 · 0050 0051 · 0060 · 0057 · 0109
SEIKO	0050
SELECO	0025 · 0002 · 0033 · 0040 0044 · 0035 · 0056 · 0057 0517 · 0582
SELECT	0056
SENCORA	0051 · 0507
SENDAY	0056
SENTRA	0041 · 0034 · 0584
SET	0056
SETRON	0051
SHARP	0006 · 0024 · 0033 · 0048 0502 · 0517 · 0519 · 0130 0137 · 0147 · 0592
SHINTOSHI	0056 · 0057
SHIVAKI	0048 · 0057 · 0056 · 0038 0016
SHIWAN	0059 · 0041 · 0006 · 0056 0051
SHNIED	0049
SHOV	0051 · 0049 · 0056 · 0006
SIAREM	0000 · 0501 · 0233 · 0568
SICANTIC	0002 · 0007 · 0008 · 0009 0006 · 0020 · 0057 · 0030 0035
SICE	0101
SIDEC	0038
SIEL	0038
SIEMENS	0015 · 0026 · 0056 · 0101 0519
SIENWAY	0566
SIERA	0532 · 0057 · 0056
SIESTA	0102 · 0016
SILVA	0024 · 0051 · 0006 · 0046 0049 · 0056
SILVER	0024 · 0041 · 0056 · 0057 0049 · 0517
SIMATEC	0005 · 0041 · 0049 · 0051 0059 · 0063 · 0056 · 0021 0057
SIMTEL	0016 · 0041 · 0049 · 0018
SINGER	0051 · 0000 · 0056 · 0006 0016 · 0057 · 0501 · 0233 0607
SINOTECH	0049 · 0064 · 0021
SINUDYNE	0000 · 0035 · 0041 · 0044 0051 · 0056 · 0057 · 0501 0233 · 0509 · 0518 · 0586
SKANTIC	0002 · 0007 · 0008 · 0009 0006 · 0020 · 0057 · 0030 0035
SKAY	0057 · 0056
SKY LINE	0021 · 0006
SKYMASTER	0510
SKYWORTH	0607 · 0160
SLAVA	0006
SLIDING	0056 · 0078 · 0087 · 0057 0081
SMARAGD	0061
SMR	0056
SOLAVOX	0008 · 0038 · 0548
SOMBER	0000 · 0014 · 0016 · 0039 0057 · 0038
SONICX	0056
SONIKO	0057 · 0056
SONITRON	0006 · 0000 · 0505 · 0521
SONNECLAIR	0057 · 0056
SONOKO	0049 · 0051 · 0006 · 0056 0016 · 0063 · 0503 · 0507 0532 · 0586 · 0616
SONOLOR	0505
SONORO	0051 · 0049 · 0016 · 0056
SONTEC	0051 · 0102 · 0056 · 0017 0532 · 0586
SONY	0005 · 0024 · 0056 · 0077 0029 · 0105 · 0504 · 0507 0517 · 0519 · 0520 · 0129 0130 · 0131 · 0136 · 0555 0571 · 0149 · 0421
SOUND COLOR	0057 · 0049 · 0056 · 0063 0021
SOUND DESIGN	0060
SOUND&VISION	0056 · 0041 · 0508 · 0233
SOUNDMASTER	0051
SOUNDWAVE	0049 · 0056 · 0532 · 0694
SOUTHERN CROSS	0098
SOWTECH	0102
SPARKLE	0056
SPECTRA	0049 · 0056 · 0050
SPECTRUM	0060
SPORT GENEXXA	0006 · 0009 · 0016 · 0019 0057 · 0036 · 0038 · 0049 0050 · 0051 · 0058 · 0056
SSANGYONG	0004 · 0006 · 0007 · 0008 0036 · 0045 · 0049 · 0051 0052 · 0053 · 0056 · 0058 0059 · 0060 · 0070 · 0016 0077 · 0057 · 0102 · 0103 0115 · 0118
SSS	0051 · 0063 · 0095 · 0056 0024 · 0104 · 0049 · 0038
STAG	0059 · 0041 · 0006 · 0056 0051
STANDARD	0051 · 0006 · 0041 · 0056 0016 · 0507 · 0508 · 0532 0616
STAR	0056
STARLIGHT	0586
STARLINE	0056
STARLITE	0049 · 0051 · 0016
STARLUX	0051 · 0056 · 0006
START	0056

TV

STASSFURT	0041 · 0057 · 0040 · 0051 0000 · 0048
STERLING	0057 · 0056
STERN	0025 · 0002 · 0033 · 0040 0044 · 0035 · 0056 · 0057 0582
STRATO	0057 · 0056 · 0049
STT SONIG	0016
STVI	0038 · 0006
SUNIC LINE	0056
SUNKAI	0056 · 0061 · 0507
SUNSTAR	0049 · 0051 · 0056
SUNWATT	0016
SUNWOOD	0056 · 0051 · 0507 · 0532
SUPERLA	0038
SUPERSONIC	0059 · 0056 · 0051 · 0049
SUPERTECH	0051 · 0056 · 0041 · 0087
SUPERTONE	0006 · 0039 · 0038
SUPRA	0051 · 0050 · 0049 · 0060 0006 · 0507
SUPREME	0019
SUSUMU	0508
SUTRON	0051 · 0507
SVA	0064
SYC LINE	0006 · 0051
SYDNEY	0006
SYSLINE	0057 · 0056 · 0586
SYTEL	0038 · 0051 · 0056
T	
TADISTAR	0041
TAISHO	0038
TAKARA	0056
TALITA	0000 · 0014 · 0016 · 0039 0057 · 0038
TANDBERG	0000 · 0011 · 0012 · 0044 0035 · 0582
TANDY	0009 · 0006 · 0041 · 0502 0504 · 0508
TARGA	0591 · 1071 · 1072 · 1081
TASHIKO	0517 · 0525 · 0536
TASTER	0016 · 0049 · 0041
TATUNG	0006 · 0016 · 0052 · 0005 0040 · 0056 · 0504 · 0532 0568 · 0586
TAUTO	0056
TCL	0064
TCM	0057 · 0503 · 0507 · 0529 0538 · 0553 · 0556 · 0562 0571 · 0586 · 0591 · 0598 0599 · 0600 · 0601 · 0602 0603 · 0607 · 0643 · 0180 1121 · 1073 · 1080
TDA	0063
TEAC/TEAK	0097 · 0059 · 0064 · 0035 0051 · 0016 · 0056
TEC	0016 · 0006 · 0017 · 0018 0021 · 0025 · 0002 · 0057 0035 · 0050 · 0051 · 0056 0038 · 0507
TECCO	0011 · 0006 · 0051
TECHLINE	0056 · 0057
TECHNEMA	0006 · 0009 · 0016 · 0019 0057 · 0036 · 0038 · 0049 0050 · 0051 · 0058 · 0056
TECHNICAL	0056
TECHNICS	0051 · 0054 · 0047
TECHNIKA	0041 · 0051
TECHNILAND	0046
TECHNISAT	0057 · 0056
TECHNISSON	0063
TECHNOL	0051 · 0050 · 0006 · 0056 0059 · 0049
TECHWOOD	0056 · 0083
TECNIMAGEN	0057
TECNISON	0016 · 0006 · 0051
TECO	0035 · 0041 · 0049 · 0051 0056 · 0083 · 0057 · 0111
TEDELEX	0038 · 0051 · 0016 · 0046 0006 · 0064 · 0056
TEINEL SA	0038
TEKNANT	0056 · 0051
TEKNIKA	0098
TEKON	0053 · 0051
TELEAVIA	0001 · 0003 · 0002 · 0010 0011 · 0012 · 0013 · 0014 0019 · 0028 · 0031 · 0037 0038 · 0040 · 0061 · 0067 0085 · 0090 · 0113 · 0527 0559 · 0570 · 0574
TELECHROM	0056
TELECOR	0057 · 0056
TELEFAX	0051
TELEFUNKEN	0001 · 0011 · 0012 · 0013 0016 · 0021 · 0028 · 0037 0040 · 0057 · 0056 · 0531 0532 · 0533 · 0132 · 0133 0552 · 0554 · 0559 · 0570 0571 · 0574 · 0583 · 0594
TELEFUSION	0057 · 0056
TELEGAZI	0057 · 0056
TELEKTRON	0051
TELEMASTER	0056
TELEMEISTER	0057
TELEOPTA	0051
TELEPAC	0051
TELEPOINT	0056
TELESONIC	0056
TELESTAR	0051 · 0049 · 0016 · 0046 0056
TELESYSTEM	0056 · 0057
TELETECH	0056 · 0051 · 0057 · 0507 0561 · 0586
TELETON	0006 · 0025 · 0002 · 0009 0024 · 0582
TELEVIEW	0057 · 0056
TELRA	0016 · 0056
TEMPEST	0057 · 0056 · 0006 · 0051 0041
TENNESSEE	0057 · 0056
TENSAI	0006 · 0016 · 0041 · 0046 0050 · 0051 · 0057 · 0058 0056 · 0038 · 0508 · 0512 0532
TENSON	0051
TESLA	0000 · 0038 · 0016 · 0056 0041 · 0039 · 0057
TESLA SLOW	0000 · 0038 · 0016 · 0056 0041 · 0039 · 0057
TESMET	0532
TETRAN	0038
TEVION	0057 · 0063 · 0056 · 0532
TEXET	0006
TF	0185 · 0186 · 0187 · 0188 0123 · 0189 · 0402 · 0482
THOMAS	0059
THOMSON	0001 · 0003 · 0002 · 0010 0011 · 0012 · 0013 · 0014 0019 · 0028 · 0031 · 0037 0038 · 0040 · 0061 · 0067 0085 · 0090 · 0113 · 0527 0528 · 0531 · 0532 · 0533 0552 · 0559 · 0570 · 0571 0574 · 0583 · 0589 · 0591 0616 · 0173 · 0166 · 0167
THORN	0001 · 0037 · 0039 · 0040 0046 · 0056 · 0049 · 0504 0512 · 0534 · 0559 · 0571 0584 · 0586
TIME	0056
TMK	0060
TOBISHI	0041 · 0051 · 0053 · 0006 0049
TOBO	0049 · 0051
TOKAI	0051 · 0049 · 0057 · 0056 0504 · 0532
TOKIWA	0051 · 0049 · 0057 · 0056
TOKO	0056
TOKYO	0053
TOMASHI	0059 · 0041 · 0006 · 0056 0051 · 0566
TOMITA	0006
TOP VISION	0038 · 0056
TOPSHOW	0064 · 0049
TORRE	0001 · 0003 · 0002 · 0010 0011 · 0012 · 0013 · 0014 0019 · 0028 · 0031 · 0037 0038 · 0040 · 0061 · 0067 0085 · 0090 · 0113
TOSHIBA	0056 · 0033 · 0034 · 0045 0063 · 0083 · 0511 · 0517 0130 · 0541 · 0136 · 0139 0564 · 0141 · 0142 · 0144 0584 · 0593 · 1017
TOWADA	0038
TRANS CONT.	0087 · 0057 · 0078 · 0056
TRANSONIC	0097 · 0049 · 0056
TREVI	0024 · 0051 · 0038
TRIAD	0057 · 0039 · 0056 · 0016
TRIDENT	0006
TRILUX	0057
TRISTAR	0016 · 0041
TRIUMPH	0057 · 0056 · 0541 · 0568
TRIVISION	0051
TSOSHI	0059 · 0041 · 0006 · 0056 0051
TTR	0056
TV STAR	0038
TVD	0056
U	
UHER	0025 · 0056 · 0018 · 0057 0009 · 0526 · 0532 · 0582
ULTRAVISION	0039
ULTRAVOX	0050 · 0006 · 0056 · 0017 0032 · 0016 · 0000 · 0501 0233 · 0145
UNIC RADIO	0006 · 0038 · 0102
UNIMOR	0102 · 0056 · 0025
UNITED	0083 · 0063 · 0102 · 0023 0021 · 0056 · 0586
UNITED QUICK STAR	0616
UNITRONIC	0051

TV

UNIVERSUM	0005 · 0007 · 0009 · 0012 0014 · 0015 · 0016 · 0006 0017 · 0019 · 0020 · 0024 0026 · 0028 · 0029 · 0033 0038 · 0040 · 0044 · 0045 0046 · 0047 · 0049 · 0051 0052 · 0054 · 0035 · 0057 0056 · 0100 · 0101 · 0102 0103 · 0105 · 0503 · 0510 0512 · 0532 · 0542 · 0552 0558 · 0202 · 0586
UNIVOX	0000 · 0039 · 0038 · 0057
UNK	0063 · 0052 · 0038 · 0056
URANYA	0050 · 0051 · 0056 · 0036 0019 · 0039
UTAX	0006 · 0051
V	
VANGUARD	0006 · 0009 · 0051
VASILINEC	0051
VECO	0051 · 0016
VENTANA	0056
VESTEL	0009 · 0038 · 0083 · 0057 0056 · 0532 · 0542 · 0548 0553 · 0556 · 0586 · 0596 0132 · 0214 · 0215
VEXA	0051 · 0006 · 0056 · 0507 0586
VICEROY	0006 · 0049
VICTOR	0517 · 0532
VIDECON	0016
VIDEO SYSTEM	0532
VIDEOCON	0179
VIDEOL OGIQUE	0508
VIDEOLOGIC	0041 · 0006 · 0049
VIDEOMAC	0006 · 0049
VIDEON	0056
VIDEOSAT	0017
VIDEOSYSTEM	0056 · 0057
VIDEOTON	0056 · 0006 · 0016 · 0030 0046 · 0083 · 0057 · 0038
VIDESON	0038
VIDIKRON	0051
VIDION	0051
VIDITAL	0049
VISIOLA	0006 · 0039 · 0038
VISION	0532 · 0056 · 0051 · 0057 0049
VISION MAGIC	0081
VISOREX	0550
VISTA	0001 · 0037 · 0039 · 0040 0046 · 0056 · 0049
VIVAX	LCD · 1180 · 1181 · 1182
VIVAX	1183 · 1184 · 1185
VIZIO	0213
VORTEC	0023 · 0057 · 0056 · 0532 0586
VOXSON	0000 · 0019 · 0049 · 0501 0526 · 0532
VSM	0031
W	
WALKIE	0044 · 0025
WALKVISION	0056
WALTHAM	0056 · 0006 · 0016 · 0030 0046 · 0083 · 0057 · 0038
WATSON	0016 · 0057 · 0041 · 0049 0051 · 0056 · 0532 · 0132 0586
WATT RADIO	0036 · 0006 · 0056 · 0051 0102 · 0233
WEBER	0051 · 0017 · 0041 · 0049
WEGA	0501 · 0517
WEGA VISION	0024 · 0000
WEGAVOX	0051 · 0046 · 0049 · 0057 0021 · 0056
WELLINGTON	0056
WELLTECH	0063
WELTBLICK	0532 · 0586 · 0057 · 0056 0087
WESTON	0057
WESTWOOD	0056 · 0057
WHARFEDALE	0057
WHITE WESTINGHOUSE	0233 · 0526 · 0586 · 0006 0009 · 0019 · 0025 · 0036 0044 · 0049 · 0051 · 0057 0056 · 0103 · 0038
WILSON	0056
WINDSOR	0056
WINDSTAR	0001 · 0037 · 0039 · 0040 0046 · 0056 · 0049
WINDY SAM	0057
WINNER	0051
WINSTON	0056
WINTERNITZ	0051 · 0050
WORLD TECH	0056
WORLDVIEW	0056 · 0051 · 0059 · 0016
WOV	0086
X	
XCELLENT	0056
XONYCS	0056
XRIPTON	0056 · 0057
YAKUMO	1077
YAMISHI	0051 · 0057 · 0059
YAMO	0041
YINHE	0175
YOCAN	0057
YOKO	0051 · 0034 · 0049 · 0006 0011 · 0057 · 0050 · 0017 0041 · 0056 · 0038 · 0503 0507 · 0508 · 0532 · 0586
YORX	0508 · 0041
YOSHITA	0056
YOTAKA	0056
YUMATU	0049 · 0051 · 0016
Z	
ZAMPA	0002
ZANELA	0048
ZANUSSI	0025 · 0002 · 0033 · 0040 0044 · 0035 · 0056 · 0057 0582
ZOPPAS	0025 · 0002 · 0033 · 0040 0044 · 0035 · 0056 · 0057

SAT

A	
ACCESSBOX	0297
ADECQ	0369
ALBA	0720 · 0722 · 0784 · 0818
ALDES	0723 · 0724
ALLSAT	0758
ALLSONIC	0723
ALTERBOX	0329 · 0341
AMPERE	0729
AMSTRAD	0806 · 0812
ANKARO	0723
ANTTRON	0720 · 0722
APOLLO	0720
ARCON	0729 · 1146 · 1147 · 1138
ARENA	0346
ARION	0354
ASTON	0721 · 0839
ASTRA	0380 · 0388 · 0733 · 0734
ASTRO	0379 · 0388 · 0722 · 0724 0739 · 0822
AUDIOTON	0722 · 0758
AURORA	0845
AUSTAR	0845 · 0872 · 0367 · 0368
AUSTAR DIGITAL	0257 · 0258
AXIS	0734 · 0755
B	
BEST	0465
BLAUPUNKT	0739
BRAIN WAVE	0744 · 1126
BRANDT	0820 · 0825
BSKYB	0812
BT SATELLITE	0825
BUSH	0784 · 0818
C	
CANAL SATELLITE	0822
CANAL+	0822
CHAPARRAL	0783
CHESS	0810 · 0833
CITYCOM	0784 · 0870
CLATRONIC	0744
CNT	0724
COMAG	0762 · 0349 · 0353 · 0363
COMMLINK	0723
COMTECH	0755
CONDOR	0870
CONNEXIONS	0738 · 0753
CONRAD	0870
CONTEC	0755
COSAT	0758
CSN	0335
CYBERCOM	0730 · 0742 · 0778 · 0786 0788 · 0820 · 0833 · 0834 0857
CYBERMAXX	0730 · 0742 · 0768 · 0778 0786 · 0788 · 0800 · 0820 0833 · 0834 · 0857 · 0873 0877 · 1133 · 1132 · 1125
CYTRON	0730 · 0742 · 0768 · 0778 0786 · 0788 · 0800 · 0820 0833 · 0834 · 0857 · 0873 0877 · 1133 · 1132 · 1125
D	
DAERYUNG	0738
D-BOX	0355
DECCA	0756
DEW	0755
DIAMOND	0757
DIGIALITY	0870
DIGITAL BOX	0216 · 0217 · 0218 · 0219 0220 · 0221 · 0222
DIGITAL M SERIE	0359
DIRECTBOX3	0321
DISKXPRESS	0753
DITRISTRAD	0758
DNT	0738
DR.HD	0199 · 0200 · 0201 · 0202 0203
DRAKE	0814
DSTV	0845
DTI 1000 (THOMSON)	0309
DUAL	0730 · 0778 · 0786 · 0788 0820 · 0833 · 0834
DUALIS	0301
DUALISBOX	0319
DUALSTREAMBOX	0328
DVICO	0212
DVR01/EH-M1	0333
E	
EASY 2 / PREM 3	0317 · 0318
ECHOSTAR	0759 · 0760 · 0770 · 0829 0830 · 0831 · 0832 · 0833 0870 · 0881 · 0882
EINHELL	0720 · 0723
ELEKTA	0724
ELLIES	0259 · 0260
ELTA	0720 · 0758
EMANON	0720
EMGETON	0209 · 0210 · 0211
EMME ESSE	0784
EMTECH	1152
ENERGY SISTEM	0264
ENIGMA	0358
EP SAT	0718 · 0784
E-TEK	1134
EUROPHON	0870
EUROSKY	0385 · 0388 · 0870
EUROSTAR	0738
EUSTON	0193 · 0194 · 0195 · 0196 0197 · 0198
EVA	0835 · 0836
EXATOR	0720 · 0722
F	
FERGUSON	0763 · 0764 · 0784 · 0846
FINLANDIA	0784
FINLUX	0766 · 0769 · 0784 · 0849
FINNSAT	0755 · 0846
FORCE	0800 · 0828
FORTEC STAR	0761
FOXTEL	0845
FOXTEL IQ	0256
FRACARRO	0818
FREEBOX	0340
FREECOM	0720 · 0776
FTE	0729
FUBA	0720 · 0733 · 0738 · 0739 0769 · 0346
FUNTACH	0834
G	
GALAXIS	0723 · 0734 · 0755 · 0758 0768 · 0800 · 0845 · 0857
GLOBECAST	1135
GOLDEN INTERSTAR	0205
GOLDSTAR	0776
GOODING	0772
GOODMANS	0784
GRANVISION	0350 · 0351
GROTHUSEN	0720 · 0776
GRUNDIG	0398 · 0399 · 0722 · 0738 0739 · 0772 · 0780 · 0784 0845
GS	0206
H	
HANDAN	0810
HANTOR	0720 · 0744
HANURI	0724
HB	1152
HD	0334
HD80-2T	0315
HEAD	0361
HELIOCOM	0729
HIRSCHMANN	0739 · 0775 · 0793 · 0810 0815 · 1161 · 1155
HISAWA	0744
HITACHI	0784 · 0802
HOMECAST	0346 · 0347
HOUSTON	0758
HUMAX	0773 · 0790 · 0360 · 0365 0366
HUTH	0723 · 0725 · 0744 · 0758
HYSIS	0299 · 0300
HYUNDAI	0774
I	
IMPERIAL	0818
INNOVATION	0778 · 0786 · 0833 · 0834
INTERVISION	0758
IRDETO	0845
ITD(SAGEM)	0311 · 0323
ITT/NOKIA	0753 · 0784 · 0802
J	
JACKTOP	0192
JIUZHOU (DTT3160)	1214
JOHANSSON	0744
JSR	0758
JVC	0772
K	
KATHREIN	0383 · 0393 · 0739 · 0783 0345 · 0848 · 0856 · 0867 0208
KONKA	1215
KOSMOS	0722 · 0776
KREISELMEYER	0739
KYOSTAR	0720
L	
LASAT	0724 · 0820 · 1148
LENCO	0720 · 0776
LENG	0744
LENNOX	0758
LG	0381 · 0394 · 0776
LIBERTY	0322
LIFESAT	0382 · 0384 · 0385 · 0386 0387 · 0730 · 0742 · 0778 0786 · 0788 · 0820 · 0833 0834 · 0857
LIFETEC	0382 · 0384 · 0730 · 0742 0768 · 0778 · 0786 · 0788 0800 · 0820 · 0833 · 0834 0857 · 0873 · 0877 · 1133 1132 · 1125
LORRAINE	0776
LUXOR	0802

SAT

M	
MACAB	0846
MANHATTAN	0724 · 0728 · 0758 · 0784 0814
MARMITEK	0871
MASCOM	0724
MASPRO	0772 · 0783 · 0784 · 0815
MATSUI	0772 · 0825
MBOX	0742
MEDIABOX	0822
MEDIASAT	0734 · 0822
MEDION	0382 · 0384 · 0385 · 0730 0742 · 0768 · 0778 · 0786 0788 · 0800 · 0820 · 0833 0834 · 0857 · 0364 · 0873 0877 · 1167 · 1133 · 1132 1125
METRONIC	0312 · 0378 · 0379 · 0389 0720 · 0722 · 0723 · 0724 0826 · 0852 · 0853 · 0854 0868
METZ	0739
MICROMAXX	0730 · 0742 · 0768 · 0778 0786 · 0788 · 0800 · 0820 0833 · 0834 · 0857 · 0873 0877 · 1133 · 1132 · 1125
MICROSTAR	0730 · 0742 · 0768 · 0778 0786 · 0788 · 0800 · 0820 0833 · 0834 · 0857 · 0873 0877 · 1133 · 1132 · 1125
MINERVA	0739 · 0772
MITSUBISHI	0739 · 0784 · 0825
MORETV	0730 · 0873 · 1167 · 1125
MORGAN SYDNEY	0851
MORGANS	0851
MULTICHOICE	0845
MULTITEC	0833 · 0834
MURATTO	0737 · 0776
N	
NAVEX	0744
NEC	0785
NEOM	0339
NETBOXHD	0330
NEUF	0337
NEXTWAVE	0726
NMEUHAUS	0734 · 0758
NOKIA	0753 · 0784 · 0806 · 0819
NOMEX	0859
NORDMENDE	0720 · 0724 · 0763 · 0784 0846
NOVIS	0744
O	
OCEANIC	0757
OCTAGON	0720 · 0722 · 0755
OPENBOX	0204
OPTEX	0758 · 0880 · 0338 · 1219 1220 · 1221 · 1222 · 1223 1224 · 1225 · 1226 · 1227 1228 · 1229 · 1230 · 1231 1232 · 1233 · 1234 · 1235 1236 · 1237 · 1238 · 1239 1240 · 1241 · 1242 · 1243
OPTUS	0845
ORANGE	0336
ORBITECH	0720
OSAT	0722
OTTO VERSAND	0739
OURALIS EV 2	0298
P	
PACE	0739 · 0784 · 0796 · 0812 0816 · 0856
PACIFIC	0757
PALCOM	0733
PALLADIUM	0772
PALTEC	0733
PANASONIC	0784 · 0807
PANDA	0784
PANTECH	0837
PBI	1133
PHILIPS	0397 · 0399 · 0400 · 0736 0754 · 0755 · 0772 · 0778 0780 · 0784 · 0789 · 0808 0817 · 0822 · 0825 · 0847 0854
PHOENIX	0755
PHONOTREND	0723 · 0758
PINNACLE	0879
PIONEER	0398 · 0822
PLAYER	0325
PLUG-IN	0313 · 0327
POLSAT	0846
PREDKI	0744
PREMIER	0822
PREMIER 2	0314
PREMIERE	0742 · 0758 · 0807 · 0822
PREMIUMX	1129
PRIESNER	0745
PRO2	0730 · 0742 · 0768 · 0778 0786 · 0788 · 0800 · 0820 0833 · 0834 · 0873 · 0877 1133 · 1132 · 1125
PROMAX	0784
PROSAT	0723 · 0818
PROTEK	0757
PROVISION	0724
QUADRAL	0723
QUELLE	0739
QUIERO	0846
R	
RADIX	0738 · 0868
RAINBOW	0722
REDPOINT	0734
RFT	0723
S	
SAB	1140 · 1141 · 1138 · 1139 1132
SABA	0724 · 0763 · 0782 · 0808 0813 · 0818 · 0823 · 0824 0825 · 0826
SABRE	0784
SAGEM	0846 · 0876
SAGEM TNTSAT	0331
SAKURA	0755
SALORA	0785 · 0796
SAMSUNG	0378 · 0391 · 0395 · 0396 0720 · 0731 · 0207
SAT	0737
SATCOM	0870
SATEC	0784
SATPARTNER	0720 · 0722 · 0724 · 0744 0776
SCHAUB LORENZ	1152 · 1141
SCHNEIDER	0754 · 0786 · 0833 · 0834
SCHWAIGER	0382 · 0385 · 0386 · 0387 0388 · 0725 · 0732 · 0735 0740 · 0784 · 0788 · 0820 0826 · 0827 · 0828 · 0834 0855 · 0867 · 1160 · 1145 1141 · 1128 · 1127
SEEMANN	0734 · 0738
SEG	0720 · 0744 · 0806 · 0867 0869
SELECO	0758
SEZAM	7700 · 0190
SEZAM	7900 · 0191
SILVA	0776
SINGLE	0307
SKARDIN	0734 · 0833 · 1150
SKY DIGITAL	0812
SKY+	0812
SKYMASTER	0120 · 0121 · 0265 · 0266 0267 · 0268 · 0269 · 0270 0271 · 0272 · 0273 · 0274 0275 · 0276 · 0277 · 0278 0279 · 0280 · 0281 · 0282 0283 · 0284 · 0285 · 0286 0287 · 0288 · 0289 · 0290 0291 · 0292 · 0293 · 0294 0295 · 0723 · 0782 · 0810 0833 · 0834 · 0835 · 0836 0837 · 0838 · 1149 · 1150 1151 · 1152 · 1134 · 1133 0379 · 0382 · 0384 · 0386 0387 · 0389 · 0390 · 0392 0374 · 0239 · 0240 · 0241 0242 · 0255 · 0238 · 0244 0245 · 0246 · 0247 · 0248 0249 · 0250 · 0251 · 0252 0253
SKYVISION	0758
SM	0240 · 0241 · 0242 · 0255 0238 · 0248
SM ELECTRONIC	0723 · 0782 · 0810 · 0833 0834 · 0835 · 0836 · 0837 0838 · 0374 · 1149 · 1150 1151 · 1152 · 1134 · 1133
SMART	0350 · 0355 · 0356 · 0357 0358 · 0359
SMART	0326
SME	0370 · 0371 · 0372 · 0373 0374 · 0375 · 0376 · 0377
SONY	0401 · 0727 · 0746 · 0822
SR	0763
SRT5119 + SYSTEC	0310
STAR TRAK	0720
STARLAND	0833
STARRING	0744
STRONG	0378 · 0379 · 0381 · 0720 0722 · 0753 · 0776 · 0809 0818 · 0845
STRONG TNTSAT	0332
SUNSTAR	0796
T	
TANDBERG	0846
TANDY	0722
TANTEC	0784
TATUNG	0756

SAT

TCM	0730 · 0742 · 0778 · 0786 0788 · 0820 · 0833 · 0834 0857
TECHNISAT	0386 · 0738 · 0797 · 0344 0822 · 0860
TECHNOMATE	0741 · 1136
TECHNOTREND	0348
TELASAT	0870
TELEFUNKEN	0378 · 0720 · 0784 · 0820 0825
TELEKA	0722 · 0739 · 0870
TELEMASTER	0724
TELESTAR	0822
TELEVES	0784 · 0850 · 0851
TELEWIRE	0758
TEVION	0382 · 0384 · 0730 · 0742 0768 · 0778 · 0783 · 0786 0788 · 0800 · 0857 · 0873 0877 · 1134 · 1133 · 1132 1125
TF	0185 · 0186 · 0187 · 0188 0123 · 0189 · 0402 · 0482
THOMSON	0763 0777 · 0784 · 0821 0822 · 0825 · 0844 · 0846
THORENS	0757
THORN	0764 · 0781
TONBURY	0745 · 1149
TONNA	0758 · 0784
TOPFIELD	0781 · 0782 · 0343
TOUCHBOX	0304 · 0342
TPS	0342
TPS PLATINUM	1164
TRIAD	0737 · 0776
TRIASAT	0769
TRIAX	0739 · 0857
TWIN 2	0308
TWINBOX	0306
TWINNER	0850 · 0851
U	
UEC	0261 · 0342
ULTIMATEBOX	0320
UNIDEN	0799
UNISAT	0755
UNITOR	0744
UNIVERSUM	0739 · 0766 · 0772
V	
VANTAGE	0362
VARIOSTAT	0739
VESTEL	0214 · 0215
VIA DIGITAL	0821
VIA SAT	0263 · 0821
VISIOSAT	0744 · 0758 · 0833 · 0839 0840 · 0841 · 0842
VIVANCO	0801 · 0861
VIZIO	0213
VORTEC	0720
V-TECH	0737 · 0789 · 0802
W	
WEVASAT	0784
WEWA	0784
WINERSAT	0744
WISI	0737 · 0738 · 0739 · 0784 0797 · 0803 · 0804 · 0805 0842 · 0862 · 0863 · 0864 0865
WOORISAT	0724
X	
XL	0248
Y	
YAMAHA	0316
Z	
ZEHNDER	0724 · 0737 · 0806 · 0350 0351 · 0867 · 0868
ZODIAC	0722

DVB

DVB	
AB IPBOX	1213
ALBA 0751	0874
APRION IV	1211
BUSH	0751
CANAL+	1163
CYBERMAXX	0876 - 0877
CYTRON	0876 - 0877
DIGIFUSION	0875
DIGIO2	1144
ECHOSTAR	0989
ELAP APRION IV	1212
ELAP CAIMAN	1209
ELAP CYRRUS II	1211
ELAP CYRRUS E	1211
ELAP CYRRUS M	1216
ELAP HYDRIS IV	1208
ELAP IGUAN	1210
ELAP ITÉA II	1208
ELAP QUARTZ	1211
ELAP ULTIMA III	1208
FREEVIEW	0747 - 0751 - 0752 - 0771 - 0787 - 0798 - 0843
GERICOM	0743
GOODMANS	0751
GOODWAY	1153 - 1154
GRUNDIG	1159
HAUPPAUGE	0771
HUMAX	0532
LABGEAR	0787
LIDCOM	0751
LIFETEC	0877
MATSUI	0751
MEDION	0877
MICO	1130
MICROMAXX	0877
MICROSTAR	0877
OGGLE	1131
ON-DIGITAL	0796 - 0858
OPTEX	0880
PACE	0752 - 0796
PHILIPS	0843
PIONEER	0858
PREMIERE	0843
PRO2	0877
REBOX	0767
SAGEM	0876 - 1137
SKARDIN	0880
SKYMASTER	0880 - 1155
SM ELECTRONIC	0880 - 1153 - 1154 - 1155
SONY	0747
TCM	1121 - 1080
TEVION	0877
THOMSON	0798
TONNA ACTIS	1217
TONNA DG	1001 - 0231
TONNA HD REALIS II	1218
TONNA OPTIMO II	1216
TONNA PRIMO II	1211
TONNA VEGA II	1218
TOP-UP TV	0796 - 0881
YUNG FU	1157

DVB-T	
APRION III	0232
ARTEMYS	0223
COMBO	0223
CYRRUS	0232
DG1000	0224
DTS 4001	0226
DTS PLUG	0228
EXIDIA II	0228
FERGUSON	1244
HD REALIS	0230
HDT 1000	0229
HYDRIS III	0224
IMMERSIO	0229
INCA III	0225
MOBIL-T II	0224
OPTIMO	0232
PRIMO	0224
PRIMO II	0232
RN 5002	0231
RNT 1001	0232
RNT 3002	0224
RNT 4002	0226
RNT 4002 VERSION 2	0227
RNT 6002	0227
RNT 900	0232
RNT PLUG	0228
RNTS 5002	0223
SD 5001	0224
TD 1000S	0226
TD 2008	0224
THALLIS VI	0231
THEMA V	0226
THEMA V VERSION 2	0227
ULTIMA II	0227
VEGA	0227

DVB-S	
AN1000C	0233
BIS TV	0234
IONIS	0235
OSMOSE	0234
PHENIX	0234
SAS500	0233
STRATOS	0235
SX1	0233

CableBox	
AUSTAR	0779
BT	0811
CABLECRYPT	0765
CABLETIME	0748 - 0749 - 0750
CANAL PLUS	0765
COMCRYPT	0765
EURODEC	0846
FILMNET	0765
FILMNET COMCRYPT	0765
FOXTEL	0845
GI	0779 - 0811
IMPULSE	0811
JERROLD	0779 - 0811
KABELVISION	0811
MELITA	0811
MNET	0765 - 0845
MOTOROLA	0779
MULTICHOICE	0765 - 0845
NOOS	1137
NUMERICABLE	0846
OPTUS	0779
PIONEER	0791 - 0792
PVP	0811
SAMSUNG	1142
SCIENTIFIC ATLANTA	0794 - 0795
TELE+1	0765
TELEPIU	0765
TELEWEST	0811
UNITED	0811
UPC	1137
VISIONETICS	1168

DVD

A	
ACCOUSTIC SOLUTIONS	0680 · 0703
AEG	0670 · 1001
AIRIS	0687
AIWA	0698 · 0703
AKAI	0670 · 0680 · 0694 · 0702 1001
ALBA	0680 · 0681 · 0687 · 0701 0704
ALL-TEL	0670
AMES	0703
AMSTRAD	0680
AMW	1086
ANABA	1048
ANSONIC	0686
APEX	0687 · 0704 · 0707 · 1018 1037 · 1106
ASPIRE	1039
AUDIOSONIC	0702 · 1092
AUDIOVOX	1031
AXION	1031
B	
B & K	1059
BAIER	0679
BAZE	0687
BEKO	1094
BLACK DIAMOND	0680
BLAUPUNKT	0704
BLU RAY	0451 · 0440
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1084
BLUE SKY	0680 · 0687
BOMAN	0681 · 1001
BRANDT	0689 · 0690
BRITANIA	0450
BROKSONIC	1017 · 1053
BUSH	0680 · 0686 · 0701 · 0702 0704
C	
CONTEL	1001
CAMBRIDGE	0697
CELESTIAL	0687
CENTREX	0687
CENTRIOS	1023 · 1041 · 1042
CENTRON	1023
CENTRUM	0680 · 1019 · 1020
CINETEC	0680
CLASSIC	0703
CLATRONIC	0687 · 1001
COBY	0669 · 0687 · 1013 · 1035 1036 · 1084
CONTEL	0442
CRITERION	0677
CROWN	0702
CURTIS	1036 · 1038
CYBERCOM	0667 · 0671 · 0673 · 0674 0676 · 0677 · 0682 · 0686 0688 · 0695 · 1023 · 1021
CYBERHOME	1065 · 1101
CYBERLINK	1116
CYBERMAXX	0667 · 0671 · 0673 · 0674 0675 · 0676 · 0677 · 0682 0686 · 0688 · 0695 · 1000 1001 · 1002 · 1003 · 1004 1005 · 1006 · 1007 · 1008 1009 · 1021 · 1023 · 1046 1120 · 1096 · 1097 · 1098 1099 · 1100
CYBERVISION	0446
CYTRON	0667 · 0671 · 0673 · 0674 0675 · 0676 · 0677 · 0682 0686 · 0688 · 0695 · 0700 1000 · 1001 · 1002 · 1003 1004 · 1005 · 1006 · 1007 1008 · 1009 · 1021 · 1023 1046 · 1120 · 1096 · 1097 1098 · 1099 · 1100
D	
DAEWOO	0683 · 0684 · 0685 · 0700
DANSAI	0681
DCE	0686
DENON	0455
DENVER	0701 · 1001 · 1084
DENZEL	0709
DESAY	1045
DIGIFRAME	1027
DIGIHOME	0680
DIGITOR	0702
DIGITREX	0687
DIGIX	1049
DIK	0686
DISNEY	0674
DIVIDO	0700
DIVX	1023
DK DIGITAL	0686
DMTECH	0670 · 0681
DRAGON SYSTEMS	0686
DUAL	0667 · 0670 · 0671 · 0673 0675 · 0676 · 0677 · 0680 0682 · 0686 · 0688 · 0695 0703 · 0709 · 1043 · 1064
DURABRAND	0670 · 0686 · 1108 · 1109 1107
E	
ELTA	0670 · 0691 · 0702 · 1001
ELTAX	1084
EMERSON	0674 · 0700 · 1088
ENERGY SISTEM	0428 · 0430 · 0434 · 0435 0436
ENZER	0709
ESA	1043
EUROLINE	1001
F	
FARENHEIT	1047
FERGUSON	1246
FINLUX	0681 · 0687
FINTEC	0680
FISHER	0699
FUNAI	0674
G	
GO-VIDEO	0673 · 0681 · 0692 · 0703 1090 · 1091
GE	0704
GERICOM	1094
GOLDSTAR	1056
GOODMANS	0670 · 0680 · 0681 · 0702
GOWELL	0429
GPX	1012
GRADIENTE	0448 · 0449
GRAETZ	0709
GRAN PRIX	0686
GRANDIN	0687
GRUNDIG	0670 · 0680 · 0697 · 0699 0700
H	
H&B	0680
HANSEATIC	0670 · 0681
HARMON/KARDON	0712
HB	1110
HCM	1001
HD DVD	0451
HE	0703
HITACHI	0408 · 0409 · 0413 · 0419 0680 · 0692 · 0693 · 0705 0709
HITEKER	0687
HOHER	0686
HOME ELECTRONICS	0703
HOMITA	1024 · 1025 · 1026 · 1027
HOYO	0709
HYUNDAI	0681
I	
ILO	1046
INITIAL	0704
INTEGRA	0696
INTERTRONIC	1000 · 1001
J	
JATON	0709
JBL	0712
JDB	0703
JVC	0690 · 0717 · 1051 · 1089
JWIN	1106 · 1102
K	
KARCHER	0681
KAWASHI	0670
KENDO	0680 · 0686
KENNEX	0680
KENWOOD	0710
KISS	0709
KLH	0704
KONKA	1010 · 1011
KOSS	0688
L	
LAWSON	0700
LECSON	0697
LENCO	0680 · 0686 · 0444
LENOXX	1022 · 0702
LG	0411 · 0421 · 0452 · 0453 1056
LIFE	0695 · 1120
LIFETEC	0667 · 0671 · 0673 · 0674 0675 · 0676 · 0677 · 0682 0686 · 0688 · 0695 · 1000 1001 · 1002 · 1003 · 1004 1005 · 1006 · 1007 · 1008 1009 · 1021 · 1023 · 1046 1120 · 1096 · 1097 · 1098 1099 · 1100
LINN	0672
LITEON	1046 · 1063 · 1090
LODOS	0680
LOGIX	0681 · 0700
LUMATRON	0669 · 0676 · 0680 · 0700 0703 · 1084
LUXMAN	0692
LUXOR	0680 · 0703
M	
MAGNAVOX	0680 · 0690 · 1060 · 1061 1062
MANHATTAN	0680 · 0700
MARANTZ	0690 · 1062 · 1104

DVD

MARK	0680
MATSUI	0680 · 0687
MAXDORF	1001
MAXIM	0668 · 0680
MBO	0702 · 0703 · 0713
MEDION	0667 · 0671 · 0673 · 0674 0675 · 0676 · 0677 · 0681 0682 · 0686 · 0688 · 0695 0453 · 1000 · 1001 · 1002 1003 · 1004 · 1005 · 1006 1007 · 1008 · 1009 · 1021 1023 · 1046 · 1118 · 1119 1120 · 1096 · 1097 · 1098 1099 · 1100
MEMOREX	0674 · 0686 · 1017
MERIDIAN	0690
METZ	0680 · 0693
MICROMAXX	0667 · 0671 · 0673 · 0674 0675 · 0676 · 0677 · 0682 0686 · 0688 · 0695 · 1000 1001 · 1002 · 1003 · 1004 1005 · 1006 · 1007 · 1008 1009 · 1021 · 1023 · 1046 1120 · 1096 · 1097 · 1098 1099 · 1100
MICROSOFT	0716
MICROSTAR	0667 · 0671 · 0673 · 0674 0675 · 0676 · 0677 · 0682 0686 · 0688 · 0695 · 1000 1001 · 1002 · 1003 · 1004 1005 · 1006 · 1007 · 1008 1009 · 1021 · 1023 · 1046 1120 · 1096 · 1097 · 1098 1099 · 1100
MINATO	0679
MINERVA	0700
MINTEK	0704
MIRROR	0679
MITSUBISHI	0680
MONYKA	0709
MTLOGIC	1092
MUSTEK	0703
MYSTRAL	0686
N	
NAD	0711
NAKAMICHI	0715
NEUFUNK	0709
NEVIR	0686
NEXXTECH	1023 · 1041 · 1042 · 1043 0442
NORCENT	0669 · 1033 · 1034 · 1036 1063
NORDMENDE	0686
NORIKO	0679
O	
OCEANIC	1110
OKANO	0679 · 0690
OMNI	0702
ONKYO	0696
OPTIMUS	0693
ORION	1017
P	
PACIFIC	0670 · 0680 · 0686
PACKARD BELL	1028 · 1029 · 1116 · 1085
PALSONIC	0687
PANASONIC	0412 · 0718 · 1055
PANDA	0681
PHILCO	0447
PHILIPS	0403 · 0407 · 0416 · 0420 0674 · 0690 · 0445 · 1060 1061 · 1062 · 1124 · 1123 1105
PHOCUS	1093 · 1094
PHONOTREND	1013
PIONEER	0404 · 0693 · 1054 · 1058
POLAROID	1037 · 1044
PORTLAND	0702
PRINZ	0686
PRO2	0667 · 0671 · 0673 · 0674 0675 · 0676 · 0677 · 0682 0686 · 0688 · 0695 · 1000 1001 · 1002 · 1003 · 1004 1005 · 1006 · 1007 · 1008 1009 · 1021 · 1023 · 1046 1096 · 1097 · 1098 · 1099 1100
PROLINE	0670 · 0687 · 0697 · 0714
PROSCAN	0716
PROSON	0680
PROSONIC	0669 · 0679
PROVISION	0701 · 1084
QUARTEK	1103
R	
RAITE	0709
RCA	0704 · 0716
REDSTAR	1001
RELISYS	1002
ROADSTAR	0680 · 0702 · 0703
RONIN	0714
ROWA	0704
S	
SABA	0689
SAIVOD	0686
SAMPO	1002 · 1084
SAMSUNG	0413 · 0418 · 0673 · 0692 1016 · 1050
SAMWIN	0424 · 0425 · 0426
SANSUI	1017
SANYO	0414 · 0670 · 0680 · 0699
SCAN	0700
SCHAUB LORENZ	1001 · 1110
SCHNEIDER	0670 · 0680 · 0681 · 0682 0686 · 0700 · 1001
SCHWAIGER	0679
SCOTT	0687
SEG	0680 · 0709
SHARP	0406 · 0415 · 0680 · 0711 0451 · 1087
SHERWOOD	0708
SHINCO	0704
SHINSONIC	0704
SILVA	1001
SILVA SCHNEIDER	0686
SILVERCREST	1114 · 1113 · 1112 · 1111
SINGER	0702
SKYMASTER	0405 · 0423 · 0702 · 0703
SM	0431 · 0432 · 0433 · 0437
SM ELECTRONIC	0702 · 0703
SMART	0680 · 0700
SONY	0410 · 0417 · 0719 · 1066 1067 · 1068
SOUNDSTORM	0667
SOUNDWAVE	0681
STRONG	0680
SUNGALE	1040
SUPERVISION	0702 · 0703
SVA	0679
SYLVANIA	0674
T	
TANDBERG	0680
TANGENT	1084
TARGA	1046 · 1056 · 1118 · 1115
TCM	0667 · 0670 · 0671 · 0673 0674 · 0675 · 0676 · 0677 0682 · 0686 · 0688 · 0695 1021 · 1023 · 1121
TEAC	0670 · 0693 · 0704
TECHNICS	0716
TECHNIKA	0686
TECHWOOD	0680 · 0711
TECO	1002
TEDELEX	0702
TELEDEVICE	1084
TELEFUNKEN	0670 · 1001
TELETECH	0680
TENSAI	0702
TERAPIN	1032
TEVION	0549 · 0667 · 0671 · 0673 0674 · 0676 · 0677 · 0682 0686 · 0688 · 0695 · 0999 1001 · 1002 · 1003 · 1004 1005 · 1006 · 1007 · 1008 1009 · 1014 · 1015 · 1021 1023 · 1046 · 1052 · 1094 1095 · 1096 · 1097 · 1098 1099 · 1100
THETA DIGITAL	0693
THOMSON	0689 · 0716
TINY	1084
TOKAI	0709 · 1001
TOKIWA	0700
TOSHIBA	0407 · 0422 · 0690 · 1017 1057 · 1117 · 1122
TRANS-CONTINENTS	0686 · 1084
TRANSONIC	0687
TREDEX	1030
TRUTECH	1101
TV PROJECT	0438
UMAX	0702
UNITED	0670 · 0678 · 0687 · 1001
UNIVERSUM	0670 · 0680
UPTEK	0439
VENTURER	0670
VESTEL	0680 · 0441
VIETA	0700
VIVAX DVD	1173 · 1174
VOXSON	0686 · 0702 · 0703
WALKVISION	0704
WELKIN	0686
WESTAR	0680
WHARFEDALE	0679 · 0697 · 0700
WILSON	0686
X-BOX	0716
XENIUS	0688
XMS	1001
YAKUMO	0687 · 1106
YAMAHA	0706 · 0443 · 1060 · 1061
YAMAKAWA	0702 · 0709 · 0714
YUDAFU	0427
YUKAI	0703

DVR

ASPIRE	1039
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1084
COBY	1084
CYBERMAXX	1002 · 1046 · 1100
CYTRON	1002 · 1046 · 1100
DENVER	1084
ELTAX	1084
EMERSON	1088
GO-VIOEO	0703 · 1090 · 1091
HB	1110
HITACHI	0705
ILO	1046
JVC	1089
LIFETEC	1002 · 1046 · 1100
LITEON	1046 · 1090
LUMATRON	1084
MAGNAVOX	1060 · 1061
MEDION	1002 · 1046 · 1100
MICROMAXX	1002 · 1046 · 1100
MICROSTAR	1002 · 1046 · 1100
MUSTEK	0703
OCEANIC	1110
PACKARD BELL	1029 · 1085
PHILIPS	1060 · 1061 · 1124 · 1105
PHOCUS	1093
PRO2	1002 · 1046 · 1100
PROVISION	1084
SAMPO	1084
SCHAUB LORENZ	1110
SHARP	1087
SONY	1066 · 1067 · 1068
TANGENT	1084
TARGA	1046 · 1118
TELEDEVICE	1084
TEVION	0999 · 1002 · 1046 · 1095 1100
THOMSON	0689
TINY	1084
TOSHIBA	0690 · 1057 · 1117
TRANS-CONTINENTS	1084
YAMAHA	1060 · 1061

VCR

AIWA	0608 · 0643
AKAI	0611 · 0612 · 0613 · 0666
AKIBA	0631
AKURA	0615 · 0631
ALBA	0608 · 0616 · 0617 · 0631
AMSTRAD	0620
ANITECH	0631
APEX	1037
ASA	0621
ASUKA	0621 · 0631
BAIRD	0616 · 0622 · 0623
BASICLINE	0608 · 0616 · 0631
BAUR	0621 · 0626
BESTAR	0616
BLACK PANTHER LINE	0616
BLAUPUNKT	0621 · 0625 · 0626 · 0630 0652 · 0662
BRANDT	0649 · 0650
BROKSONIC	0632 · 1053
BUSH	0608 · 0616 · 0617 · 0631 0641
CIMLINE	0608 · 0631
CONDOR	0616
CROWN	0616 · 0631
CYBERCOM	0608 · 0625 · 0629 · 0643 0673
CYBERMAXX	0608 · 0625 · 0629 · 0643 0673
CYTRON	0608 · 0625 · 0629 · 0643 0673
DAEWOO	0616 · 0627 · 0393
DANSAI	0631
DANTAX	0608
DAYTRON	0616
DE GRAAF	0621
DECCA	0621
DKANO	0608
DUAL	0608 · 0621 · 0625 · 0643 0673
DUMONT	0621 · 0622
ELTA	0631
EMERSON	0648 · 0674
ESC	0616
ETZUKO	0631
FERGUSON	0623 · 0630 · 0633 · 0636 0645 · 0650
FINLANDIA	0621 · 0622
FINLUX	0621 · 0622 · 0647
FIRSTLINE	0608 · 0627 · 0631 · 0647
FISHER	0622 · 0634
FLINT	0608
FORMENTI-PHEONIX	0621
FUNAI	0674
GBC	0631
GEC	0621
GELOSO	0631
GENERAL TECHNIC	0608 · 0625
GOLDHAND	0631
GOODMANS	0616 · 0623 · 0631 · 0637
GO-VIDEO	0673 · 0692
GRAETZ	0622
GRANADA	0621 · 0622 · 0630
GRANDIN	0616 · 0631
GRUNDIG	0610 · 0621 · 0626 · 0630 0631 · 0639 · 0640 · 0641 0657
HAAZ	0608
HANSEATIC	0621
HCM	0631 · 0641
HINARI	0608 · 0631 · 0641 · 0648
HISAWA	0608
HITACHI	0621 · 0628 · 0705 · 0455 0456 · 0459 · 0460 · 0462 0472 · 0481
HYPSON	0608 · 0631
INNOHIT	0616 · 0621 · 0631
INNOVATION	0608 · 0625 · 0643
INTERFUNK	0621 · 0622
IRRADIO	0631
ITT	0622 · 0644
ITV	0616
JVC	0645 · 0646 · 0717
KARCHER	0621
KENDO	0608 · 0611 · 0616 · 0627
KISUI	0631
KORPEL	0631
LENCO	0616
LEYCO	0631
LG	0624 · 0455 · 0457 · 0459 0461 · 0470 · 0475 · 0479
LIFE	0643
LIFETEC	0608 · 0625 · 0629 · 0643 0673
LOEWE	0621 · 0625 · 0630 · 0662
LOGIK	0631
LUMATRON	0616
LUXOR	0622 · 0636 · 0647
MAGNASONIC	0622
MAGNUM	0643
MANESTH	0627 · 0631
MARANTZ	0621 · 0630 · 0636
MATSUI	0608 · 0648
MEDIATOR	0621
MEDION	0608 · 0625 · 0629 · 0643 0673
MEMOREX	0622 · 0634
MEMPHIS	0631
METZ	0625 · 0626 · 0630 · 0662
MICROMAXX	0608 · 0625 · 0629 · 0643 0673
MICROSTAR	0608 · 0625 · 0629 · 0643 0673
MINERVA	0626 · 0630
MITSUBISHI	0621 · 0642 · 0645 · 0647
MULTITECH	0621 · 0631
NATIONAL	0625
NEC	0645
NECKERMANN	0621 · 0648
NEI	0621
NESCO	0631
NOKIA	0622 · 0644
NORDMENDE	0645 · 0649 · 0650
ORION	0608 · 0609 · 0648
OSAKI	0631
OTTO VERSAND	0621
PALLADIUM	0517 · 0631
PANASONIC	0625 · 0656 · 0660 · 0662 0458 · 1055
PATHE CINEMA	0648
PHILIPS	0610 · 0614 · 0621 · 0630 0639 · 0657 · 0664 · 0454 0465 · 0473 · 0478
PHONOLA	0621
PIONEER	0621 · 0645
POLAROID	1037
PORTLAND	0616
PRO2	0608 · 0625 · 0629 · 0643 0673
PROFEX	0631
PROLINE	0641
PROSONIC	0608 · 0616
PYE	0621
QUARTZ	0622
QUELLE	0621 · 0622 · 0626 · 0630 0648
RADIOLA	0621
RFT	0621
ROADSTAR	0616 · 0631
SABA	0616 · 0636 · 0649 · 0650
SAISHO	0608 · 0631 · 0648
SALORA	0622 · 0644 · 0647
SAMSUNG	0654 · 0673 · 0463 · 0469 0476 · 1050

VCR

SANSUI	0615 · 0645 · 1017
SANYO	0622 · 0634 · 0638 · 0467
SBR	0621
SCHNEIDER	0608 · 0616 · 0621 · 0627 0631
SCNAUBLORENZ	0622
SEG	0631
SEI-SINUDYNE	0621
SENTRON	0631
SHARP	0636 · 0665 · 0464
SHINTOM	0622 · 0631
SIEMENS	0622 · 0626 · 0630
SINUDYNE	0621
SONOKO	0616
SONY	0618 · 0651 · 0652 · 0653 0655 · 0719 · 0468 · 0477
STANDARD	0616
STRONG	0615
SUNKAI	0608
SUNWOOD	0631
SYLVANIA	0674
TAISHO	0608
TANDBERG	0626
TATUNG	0621
TCM	0608 · 0625 · 0629 · 0643 0673
TECHNICS	0625
TELEFUNKEN	0635 · 0645 · 0646 · 0649 0650
TENOSAL	0631
TENSAI	0631
TEVION	0608 · 0625 · 0629 · 0643 0673
THOMSON	0614 · 0616 · 0645 · 0646 0650 · 0663
THORN	0622 · 0648
TIVO	0614
TOKAI	0631
TONSAI	0631
TOSHIBA	0621 · 0627 · 0643 · 0659 0690 · 0456 · 0462 · 0466 0471 · 0474 · 0477 · 0480
TOWADA	0631
TOWIKA	0631
TRIUMPH	0648
UNITED QUICK STAR	0616
UNIVERSUM	0610 · 0613 · 0620 · 0621 0626 · 0630 · 0657
VICTOR	0645 · 0646
VIDEON	0608 · 0625
YAMISHI	0631
YOKAN	0631
YOKO	0631

AUX/TUNER/TAPE

AIWA	0698 · 0948
AUDIOVOX	0495
CAR RADIO	0992
CDR	0892 · 0982
CENTRUM	0904 · 1019
COBY	0493 · 1036
COUNTRYMAN	1157
CRITERION	0677
CURTIS	1036
CYBERCOM	0671 · 0677 · 0695 · 0978 0908 · 0935 · 0964 · 0990
CYBERLINK	1116
CYBERMAXX	0671 · 0677 · 0695 · 0908 0935 · 0965 · 0966 · 0978 1003 · 1120 · 1096 · 1098
CYTRON	0671 · 0677 · 0695 · 0908 0935 · 0950 · 0964 · 0965 0966 · 0978 · 0990 · 1120 1098
DBS	0981
DENON	0951 · 0952 · 0953
DIGITAL DECOR	0500
DIGITAL LIVING	0499
DUAL	0671 · 0677 · 0695 · 0908 0935 · 0958 · 0978 · 0990
DYNEX	0495
E-BENCH	0965
ECHOSTAR	0881
ELTA	0886 · 0887 · 0935
FERGUSON	1248
FISHER	0699
GERICOM	0743
GRUNDIG	0911 · 0925 · 0926
HARMON/KARDON	0895 · 0896
HAUPPAUGE	0771 · 1170
HOME AUTOMATION	1069
INSIGNIA	0497
INTERTRONIC	0965
IPOD	0998
JVC	1051
KODAK	0496
LENOXX	1022
LFETEC	0908 · 0935 · 0964 · 0965 0966 · 0990
LG	1056
LIFE	1120
LIFETEC	0671 · 0677 · 0695 · 0978 1120 · 1096 · 1098
LINN	0989
MAGNAVOX	0926
MARANTZ	0925 · 0926
MARMITEK	0871
MEDIA RECEIVER	0746
MEDION	0671 · 0677 · 0695 · 0908 0935 · 0964 · 0965 · 0966 0978 · 1120 · 1096 · 1098
MEMOREX	0492
MICROMAXX	0671 · 0677 · 0695 · 0908 0932 · 0964 · 0965 · 0966 0990 · 1120 · 1096 · 1098 0978
MICROSTAR	0671 · 0677 · 0695 · 0908 0935 · 0950 · 0964 · 0965 0966 · 0978 · 1120 · 1096 1098
MULTI SENDER	0483
NAD	0929 · 0930
NELLTECH	0960 · 0965
NORCENT	0494 · 1036
NOW TV	1169
NUVO	0993
ONKYO	0955
PACKARD BELL	1116
PANASONIC	0807
PANDIGITAL	0489 · 0500
PARDYLIGHT BOX	1158
PHILIPS	0925 · 0926
PHOTOSHARE	0491
PINNACLE	0484 · 0485 · 0486 · 1171
PIONEER	1054 · 1058
POLAROID	0488 · 0498 · 0500
PREMIERE	0807
PRO2	0671 · 0677 · 0695 · 0908 0935 · 0964 · 0965 · 0966 0978 · 0990 · 1096 · 1098
ROYAL	0489
SAMSUNG	0945 · 1016
SANSUI	0925 · 0926
SCHNEIDER	0956
SHERWOOD	0954
SILVERCREST	0965 · 0977 · 0996
SMARTPARTS	0487 · 0500
SONY	0931 · 0932 · 0933 · 0940 0941 · 0942 · 0943 · 0944
SONY NETWORK	0746
TARGA	1056
TCM	0671 · 0677 · 0908 · 0935 0962 · 0964 · 0975 · 0976 0978 · 0990
TEAC	0443
TECHNICS	0949
TEVIGN	0908 · 0935 · 0964 · 0965 0966 · 0969 · 0971 · 0973 0974 · 0978 · 0990
TEVION	0671 · 0677 · 0695 · 0730 0877 · 1014 · 1015 · 1120 1096 · 1098
THOMSON	0846 · 0979
TRUTECH	0490
VIVAX DVB-T	1175 · 1176 · 1177 · 1178 1179
XANTECH	0995
YAMAHA	0924 · 0946 · 0947
YUNG FU	1155

ADSL

FREEBOX TV	1162
MALIGNE TV	1166
NEUF TELECOM	1165
NEUF TV	1165
NOOS	1137
ORANGE	1166
SAGEM	1163
SAMSUNG	1143
THOMSON	1166
TPS ADSL	1165 · 1166
UPC	1137
VERSATEL	1143

HDD

AMSTRAD	0812
ARCON	1138
BSKYB	0812
CYBERCOM	0730 · 0788
CYBERMAXX	0730 · 0788 · 0873 · 1046 1125 · 1100
CYTRON	0458 · 0788 · 0873 · 1125 1100
DIGIFUSION	0875
DUAL	0730 · 0788
ECHOSTAR	0882
FERGUSON	1245 · 1247
FORTEC STAR	0761
HUMAX	0878
HYUNDAI	0774
ILO	1046
LASAT	1148
LIFESAT	0730 · 0788
LIFETEC	0730 · 0788 · 0873 · 1046 1125 · 1100
LITEON	1046
MEDION	0730 · 0788 · 0873 · 1167 1046 · 1125 · 1118 · 1100
MICROMAXX	0730 · 0788 · 0873 · 1046 1125 · 1100
MICROSTAR	0730 · 0788 · 0873 · 1046 1100 · 0275
MORETV	0873 · 1167 · 1125
PACE	0752 · 0812
PACKARD BELL	1085
PHILIPS	0614 · 1124
PHOCUS	1093
PINNACLE	0879
PRO2	0730 · 0788 · 0873 · 1046 1125 · 1100
SAGEM	1137
SCHWAIGER	0788 · 1145 · 1127
SIEMENS	1148
SKARDIN	1150
SKY DIGITAL	0812
SKY+	0812
SKYMASTER	0782 · 1149 · 1150 · 1155
SM ELECTRONIC	0782 · 1149 · 1150 · 1155
SONY	0545 · 1066 · 1068
TARGA	1118
TCM	0730 · 0788
TEVION	0730 · 0788 · 0873 · 0999 1046 · 1125 · 1095 · 1100
THOMSON	0614 · 0663 · 0798
TIVO	0614
TONBURY	1149
TOPFIELD	0782
TOSHIBA	1117

CD/LD

ADCOM	0983
AKAI	0985 · 0986 · 0987
ALBA	0988
ARCAM	0928
AWA	0984
BESTAR	0991
BUSH	0883
CARRERA	0884
CLASSIC	0963
CYBERCOM	0887 · 0891 · 0892 · 0927 0934 · 0935 · 0936 · 0959 0960 · 0963 · 0972 · 0980
CYBERMAXX	0887 · 0891 · 0892 · 0927 0934 · 0935 · 0936 · 0959 0960 · 0963 · 0972 · 0980
CYTRON	0887 · 0891 · 0892 · 0927 0934 · 0935 · 0936 · 0959 0960 · 0963 · 0972 · 0980
DENON	0619 · 0658 · 0885
DUAL	0887 · 0892 · 0927 · 0934 0935 · 0936 · 0959 · 0960 0980 · 0983
E-BENCH	0965
ELTA	0886 · 0887 · 0935
EMERSON	0983 · 0991
GENEXXA	0888 · 0889 · 0890 · 0892 0893 · 0991
GOLDSTAR	0884
GOODMANS	0375
GRUNDIG	0658 · 0894 · 0928
HARMON/KARDON	0897
HITACHI	0898 · 0899 · 0983
INNOVATION	0927 · 0934 · 0935 · 0936
JVC	0900
KENWOOD	0901 · 0902
LG	0884
LIFETEC	0887 · 0891 · 0892 · 0927 0934 · 0935 · 0936 · 0959 0960 · 0963 · 0972 · 0980
LINN	0928
LUXMAN	0903
MAGNUM	0927 · 0934 · 0935 · 0936
MARANTZ	0928
MATSUI	0928
MEDION	0887 · 0891 · 0892 · 0927 0934 · 0935 · 0936 · 0959 0960 · 0963 · 0972 · 0980
MEMOREX	0893 · 0983 · 0991
MERIDIAN	0928
MICROMAXX	0887 · 0891 · 0892 · 0927 0934 · 0935 · 0936 · 0959 0960 · 0963 · 0972 · 0980
MICROMEGA	0928
MICROSTAR	0887 · 0891 · 0892 · 0927 0934 · 0935 · 0936 · 0959 0960 · 0963 · 0972 · 0980
MISSION	0928
MITSUBISHI	0658
NAD	0658 · 0888 · 0929
NAIM	0928
NAKAMICHI	0905
NUVO	0994
ONKYO	0906 · 0907
PANASONIC	0883 · 0909
PHILIPS	0910 · 0928 · 0982
PIONEER	0658 · 0890 · 0893
PRO2	0887 · 0891 · 0892 · 0927 0934 · 0935 · 0936 · 0959 0960 · 0963 · 0980
PROTON	0928
QUAD	0928
REALISTIC	0892 · 0983 · 0991
ROADSTAR	0910 · 0912
ROTEL	0928
SABA	0983
SAE	0928
SAMSUNG	0945
SANSUI	0913 · 0914 · 0915 · 0928 0982
SCHNEIDER	0928
SCOTT	0991
SHARP	0889 · 0916 · 0917 · 0918
SHERWOOD	0954
SILVERCREST	0965
SINGER	0960
SKYMASTER	0950
SONY	0888 · 0919 · 0920 · 0933 0937 · 0938 · 0939
TANDBERG	0928
TCM	0887 · 0891 · 0892 · 0927 0934 · 0935 · 0936 · 0959 0960 · 0963 · 0975 · 0976 0980
TEAC	0957
TECHNICS	0909 · 0922
TELEFUNKEN	0658 · 0983
TEVION	0887 · 0891 · 0892 · 0927 0934 · 0935 · 0936 · 0959 0960 · 0963 · 0967 · 0968 0970 · 0972 · 0973 · 0974 0980
THEORIE & ANWENDING	0961
THOMSON	0979 · 0983
THORN	0661
TOSHIBA	0923
UNIVERSUM	0928
VECTOR RESEARCH	0884
VICTOR	0900
WELLTECH	0892 · 0934 · 0965
YAMAHA	0916 · 0921 · 0947
YORX	0912

Blu-ray DVD

DENON	1186
INSIGNIA	1187 · 1188 · 1189
INTEGRA	1190
LG	1191
MAGNAVOX	1187
MARANTZ	1192 · 1193
NAD	1194
OLEVIA	1195
ONKYO	1190
OPPO	1196
PANASONIC	1197
PHILIPS	1198 · 1199
PIONEER	1200 · 1201
SAMSUNG	1202
SHARP	1203
SONY	1204
SYLVANIA	1187
VIORE	1205
VIZIO	1206
YAMAHA	1207

Konformitätserklärung
Die Konformitätserklärung für dieses Produkt kann bei Bedarf unter der folgenden Email Adresse abgerufen werden: info@sm-electronic.de

Garantie
SM Electronic und seine Lieferanten übernehmen keine Haftung für jegliche Datenverluste, die sich während des Betriebes des Gerätes ereignen, oder für die Folgen, die sich daraus ergeben. Die Fernbedienung sendet verschieden Codesequenzen, die auch unerwünschte Funktionen aufrufen können. Die Firma SM Electronic GmbH übernimmt keine Haftung für Folgen die sich daraus ergeben.

Handbuchaktualisierung
Sie können unsere Handbücher unter der folgenden Adresse abrufen:
www.skymaster.de – downloads.

Sehr geehrter Kunde!
Gibt es Schwierigkeiten, das neue Gerät in Betrieb zu nehmen?
Kein Grund zur Sorge – schicken Sie das Gerät nicht gleich zurück,rufen Sie uns an! Unsere Experten in der Hotline kennen Ihren Gerätetyp genau und können wertvolle Tipps und Hilfestellungen bei der Bedienung geben. Nehmen Sie diesen Service in Anspruch, rufen Sie uns an!
Sie erreichen unsere Experten von Montag bis Sonntag zwischen 8:00 und 22:00 Uhr.

☎ 01805 773 759
(€ 0,14/Min.aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus dem Ausland können abweichen)
(Mobilfunkpreise können abweichen und betragen max. € 0,42/Min)

Rücksendungen
Sollte sich herausstellen, dass es sich tatsächlich um ein defektes Gerät handelt, so senden Sie bitte das defekte Gerät mit einer genauen Fehlerbeschreibung und dem Kaufbeleg an:
WM Logistik GmbH & Co. KG
Retourenzentrum SM Electronic GmbH
Schlavenhorst 86-88 · 46395 Bocholt

SM ELECTRONIC GmbH
Waldweg 2 · 22145 Stapelfeld/Braak · www.skymaster.de · info@sm-electronic.de
Technische Änderungen vorbehalten · Skymaster ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Declaration of Conformity
If desired, please use the following email address to obtain the Declaration of Conformity for this product: info@sm-electronic.de

Warranty
SM Electronic and its suppliers shall neither be liable for any data loss which occurs during operation of the product nor for any consequential damage. The remote control unit transmits various code sequences, which may call up undesired functions. SM Electronic GmbH does not accept any liability for the consequences.

Handbook update
Our Handbooks can be obtained under the following address:
www.skymaster.de – downloads.

Dear customer!
Do you have any problem to put the receiver into operation?
Don't worry, – do not refuse the receiver,call us! Our experts on our hotline service know your model very well and will giveyou helpful information and support on handling.
Take our service – please call us!
You will reach our experts from Monday to Sunday between 8:00 and 22:00 o'clock.

☎ 01805 773 759
(€ 0,14/Min.from German landlines. Calls from foreign countries may differ.)
(Calls from mobile phones may differ and will cost max. € 0,42/Min)

Returns
In case your item is really defect, please return the unit with error description and voucher to ourhands.
WM Logistik GmbH & Co. KG
Retourenzentrum SM Electronic GmbH
Schlavenhorst 86-88 · 46395 Bocholt

SM ELECTRONIC GmbH
Waldweg 2 · 22145 Stapelfeld/Braak · www.skymaster.de · info@sm-electronic.de
Subject to technical changes · Skymaster are registered trademarks.

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonungund beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den – falls vorhanden – eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

Les appareils électriques usagés sont des matières de valeur et, par conséquent, ne font pas partie des déchets ménagers. Nous vous prions pour cette raison de nous aider avec votre contribution active à l'économie des ressources et à la protection de l'environnement, et de remettre cet appareil auprès des points de reprise – si existants.

Waste electrical and electronic equipment is classed as recyclable waste and does not belong in domestic refuse! We therefore request you to actively support the conservation of resources and environmentalprotection and to dispose of this device at responsible take back points – if possible.

¡Los aparatos eléctricos antiguos son materiales de valor y no residuos domésticos! Les rogamos, por tanto, contribuya activamente al ahorro de recursos y la protección del medio ambiente, llevando este aparato a los puntos de recogida establecidos al respecto.

Oude elektrische apparaten zijn recyclebaar materiaal, ze horen daarom niet bij het huisafval! We verzoeken u ons met uw actieve bijdrage bij het scheiding van afval en het milieubeheer te steunen, en dit apparaat bij de plaatselijke afvalverwerking af te geven.

Gli apparecchi elettrici dismessi sono materiali riciclabili, non devono essere perciò smaltiti con i rifiuti domestici! Vi preghiamo perciò di aiutarci con il vostro contributo attivo alla tutela delle risorse ed alla difesa dell'ambiente consegnando questo apparecchio ai centri di ritiro eventualmente allestiti.

Eski elektrikli cihazlar hammadde değildir ve bu nedenle ev çöpüne atılmamalıdır. Bu nedenle, kaynak koruma ve çevre koruma konularında bize aktif olarak katılmanızı ve mevcutsa, bu cihazı özel geri alma noktalarına teslim etmenizi rica ediyoruz.

Stare urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi, nie powinny być zatem usuwane razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Prosimy Państwa o aktywne przyczynianie się do ochrony zasobów naturalnych i środowiska i oddanie tego urządzenia do punktu skupu surowców wtórnych.

Aparatele electrice uzate constituie materiale, de aceea nu se vor arunca odată cu deşeurile menajere! Din acest motiv vă rugăm ca prin contribuţia dumneavoastră activă să ne sprijiniţi în efortul de protejare a resurselor şi mediului şi să predaţi acest aparat la centrele de colectare special amenajate – în cazul în care acestea sunt disponibile.

Старые электрические приборы являются источниками ценных материалов, поэтому их нельзя выбрасывать в домашний мусор!! Поэтому мы хотим попросить Вас поддержать нас своим активным участием в деле экономии ресурсов и охраны окружающей среды и сдать этот прибор в один из специально оборудованных пунктов приема (при наличии).

Старі електроприлади є цінними матеріалами, тому їх не можна викидати з домашнім сміттям! З цієї причини ми звертаємося до Вас з проханням про підтримку в справі зберігання ресурсів й захисті навколишнього середовища. Здавайте електроприлади взагалі й цей прилад також в пункти прийому старих приладів, якщо такі існують.